

Contact ID üzenetkódok

Összeállítás leírások, CID táblázatok alapján

Készült: 2012. március

Contact ID Üzenatkódok

DSC Központok Automatikus CID üzenatkódjai

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport	
			I	I	I	N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
100	AA	Medical	I	I	I	N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	[A] billenty lenyomása	Orvosi segélykérés - [A] billenty lenyomása	Orvosi jelzés	
			N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			24 órás orvosi (Medical) zóna
101	A1	Pendant transmitter			I	I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	24 órás vészhelyzeti, ment hívó (Emergency) zóna	Orvoshívás	Orvosi jelzés	
102	A2	Fail to report in																I	Ha a zóna nem lett megsértve az inaktivitás figyelési id alatt	Nincs érzékelés hibajelzés		
110	1A	Fire		I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Standard, Késleltetett, Auto ellen r zött t z zónák	T zjelzés	T zjelzés	
				N			N	N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			[F] billenty lenyomása
111	11	Smoke		I	N			I	I	I									PGM2 (opció #04) 2 vezetékes füstérzékel riasztása	Füstjelzés	T zjelzés	
				N	I		N															2 vezetékes füstérzékel riasztása, T z zónák
112	12	Combustion																		Égéstermék észlelése	T zjelzés	
113	13	Waterflow		I	I					N	N								Vízáramlás (Waterflow) zóna	Vízáramlás érzékel	T zjelzés	
				I	N				I	I												Spinkler zóna
114	14	Heat																		H érzékel	T zjelzés	
115	15	Pull Station	I	I	I			I											[F] billenty lenyomása	Kézi jelzésadó	T zjelzés	
116	16	Duct																		Porérzékel	T zjelzés	
117	17	Flame																		Lángérzékel	T zjelzés	
118	18	Near Fire Alarm																		T z el riasztás – közeli t z riasztás	T zjelzés	
120	2A	Panic	I	I	I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	[P] billenty lenyomása	Pánik jelzés	Pánikjelzés	
			N	N	N			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			24 órás pánik zóna
121	21	Duress			I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Pánikkód, Kényszerített kód, Csapdakód használata	Kényszerített kikapcsolás	Pánikjelzés	
122	22	Silent			I	I	I		I	I	I									24 órás Holdup zóna	Csendes támadásjelzés	Pánikjelzés
123	23	Audible																			Hangos támadásjelzés	Pánikjelzés
124	24	Duress - Access Granted																			Kényszerítés–Belépés engedélyezve	Pánikjelzés
125	25	Duress - Egress Granted																			Kényszerítés–Kilépés engedélyezve	Pánikjelzés

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport			
130	3A	Burglary	I	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Minden zónariasztás	Betörés – zónariasztás	Betörésjelzés			
			N	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			Késleltetett, azonnali, követ , otthonmaradó zóna		
			N	N	N	N		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			Nappali, éjszakai zóna		
			N	I	I	N		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			24 órás Betörés zóna (Burglary)		
			N	I	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			N	24 órás Bell/Buzzer zóna	
			N	N	N	I		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			N	24 órás szeizmikus	
131	31	Perimeter																	Héjvédelmi zóna riasztása	Betörésjelzés				
132	32	Interior																		Követ zóna riasztása	Betörésjelzés			
133	33	24 hour																		24 órás zóna riasztása	Betörésjelzés			
134	34	Entry/Exit																			Késleltetett zóna riasztása	Betörésjelzés		
135	35	Day/Night																			Nappali / éjszakai zóna riasztása	Betörésjelzés		
136	36	Outdoor																			Kültéri érzékel riasztása	Betörésjelzés		
137	37	Tamper																			Tamper – Szabotázs	Betörésjelzés		
138	38	Near Alarm																			El riasztás	Betörésjelzés		
139	39	Intrusion Verifier			I	I	I			I		I		I							Rend rségi kód: Meghatározott id n belül két zóna riasztásba kerül	Általános riasztás	Betörésjelzés	
140	4A	General Alarm	I	N				I	N	N											Rend rségi kód – Keresztzóna riasztás: Meghatározott id n belül két zóna riasztásba kerül	Általános riasztás	Általános riasztás	
			N	I				I	I	I														PGM2 (opció #23/24) riasztás
			N	N				I	I	I	I	I												
141	41	Polling Loop Open																			Lekérdezési hurok szakadt	Általános riasztás		
142	42	Polling Loop Short																				Lekérdezési hurok rövidzárlatban	Általános riasztás	
143	43	Expansion Module Failure	I	I				I	I	I											B vít modul hiba (PC5108, PC5132, Zónabemenetes kezel is)	B vít modul hiba	Általános riasztás	
144	44	Sensor Tamper	I	I				I	N	N											Zóna szabotázs	Zónaszabotázs	Általános riasztás	
145	45	Expansion Module Tamper	I	I		I		I	I	I	I										Beléptetett modul szabotázsjelzése	B vít modul szabotázs	Általános riasztás	
146	46	Silent Burglary																				Csendes betörés zónariasztás	Általános riasztás	
147	47	Sensor Supervision Failure																				Érzékel felügyeleti hiba	Általános riasztás	

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
150	5A	24 Hour Non-Burglary		I	I		N	N	N		24 órás Gas, Heating, Water, Freeze, Technical	24 órás nem betörés riasztás	Nem betörés riasztás
				N	N		I	I	I	I	24 órás felügyelt		
				N	N		N	I	I		24 órás bell/buzzer		
151	51	Gas Detect				I	I	I	I	24 órás gáz	Gáz érzékelés	Nem betörés riasztás	
152	52	Refrigeration									H térszékel	Nem betörés riasztás	
153	53	Loss of Heat									H mérsékletcsökkenés	Nem betörés riasztás	
154	54	Water Leakage					I	N	N	N	24 órás Sprinkler	Vízáramlás	Nem betörés riasztás
							N	I	I	I	24 órás Water		
155	55	Foil Break									Fólia szakadás	Nem betörés riasztás	
156	56	Day Trouble									Nappali zóna hibája	Nem betörés riasztás	
157	57	Low Bottled Gas Level									Alacsony gázszint	Nem betörés riasztás	
158	58	High Temp					I	I	I		24 órás h	Magas h mérséklet	Nem betörés riasztás
159	59	Low Temp					I	I	I	I	24 órás fagyás	Alacsony h mérséklet	Nem betörés riasztás
160	6A	24 Hour Non-Burglary										24 órás nem betörés riasztás	Nem betörés riasztás
161	61	Loss of Air Flow										Légáramlás csökkenés	Nem betörés riasztás
162	62	Carbon Monoxide Detected								I	CO érzékel	CO érzékelés	Nem betörés riasztás
163	63	Tank Level										Töltési szint	Nem betörés riasztás
200	AA	Fire Supervisory					I	I	I		24 órás felügyelt t z	Felügyelet t z	T zfelügyeleti hiba
201	A1	Low Water Pressure										Alacsony víznyomás	T zfelügyeleti hiba
202	A2	Low CO2										Alacsony CO2	T zfelügyeleti hiba
203	A3	Gate Valve Sensor										Szelep érzékel	T zfelügyeleti hiba
204	A4	Low Water Level										Alacsony vízszint	T zfelügyeleti hiba
205	A5	Pump Activated										Pumpa aktiválva	T zfelügyeleti hiba
206	A6	Pump Failure										Pumpa hiba	T zfelügyeleti hiba
210	1A	Fire Supervisory										T zfelügyelet	T zfelügyeleti hiba

Contact ID Üzenatkódok

DSC Központok Automatikus CID üzenatkódjai

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
300	AA	System Trouble	I	I	I	I	I	N	N	N	Aux. tápfeszültség hiba	Rendszerhibák	Rendszerhiba
			I	I	N	N	I	I	I	N	Szerviz szükséges hibák esetén		
			N	N	N	N	N	N	N	I	A00: RF ütközés vagy hardver hiba A01: Alternatív kommunikátor hiba		
301	A1	AC Loss	I	I	I	I	I	I	I	I	Központ AC tápellátási hibája	AC hiba	Rendszerhiba
302	A2	Low System Battery	I	I	I	I	I	I	I	I	Központ akkumulátora rossz	Alacsony rendszer akkumulátor	Rendszerhiba
303	A3	RAM Checksum Bad										RAM ellen rz összeg rossz	Rendszerhiba
304	A4	ROM Checksum Bad										RAM ellen rz összeg rossz	Rendszerhiba
305	A5	System Reset							I		Hideg indítás/ Rendszer reset	Rendszer reset	Rendszerhiba
306	A6	Panel Programming Changed										Panel program megváltoztatva	Rendszerhiba
307	A7	Self-test Failure			I						Periodikus teszt meglév hibánál	Önteszt hiba	Rendszerhiba
308	A8	System Shutdown										Rendszer lekapcsolás	Rendszerhiba
309	A9	Battery Test Failure										Akkumulátorteszt hiba	Rendszerhiba
310	1A	Ground Fault		I			I				PC5700-as modul földhiba	Földelési hiba	Rendszerhiba
311	11	Battery Missing / Dead										Akkumulátor hiányzik/tönkrement	Rendszerhiba
312	12	Power Supply Overcurrent						I	I	I	Aux. tápfeszültség hiba	Tápegység túláram	Rendszerhiba
313	13	Engineer Reset										Mérnöki reset	Rendszerhiba
320	2A	Sounder / Relay										Hangjelz / relé	Hangjelz / relé hiba
321	21	Bell 1	I	I	I	I	I	I	I		Központ szirénaáramkör hiba	Sziréna 1	Hangjelz / relé hiba
322	22	Bell 2										Sziréna 2	Hangjelz / relé hiba
323	23	Alarm Relay										Riasztási relé	Hangjelz / relé hiba
324	24	Trouble Relay										Hiba relé	Hangjelz / relé hiba
325	25	Reversing Relay										Irányváltó relé	Hangjelz / relé hiba
326	26	Notification Appliance Ckt.#3										Figyelmeztet berendezés #3	Hangjelz / relé hiba
327	27	Notification Appliance Ckt.#4										Figyelmeztet berendezés #4	Hangjelz / relé hiba
330	3A	System Peripheral Trouble			I	I		I	I	I	Modul hibajelzés (AC, akku, stb.)	Rendszer kiegészít eszköz hiba	Kiegészít eszköz hiba

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
331	31	Polling Loop Open										Lekérdezési hurok szakadt	Kiegészít eszköz hiba
332	32	Polling Loop Short										Lekérdezési hurok rövidzárban	Kiegészít eszköz hiba
333	33	Expansion Module Failure	I	I	I	I	I				Kommunikációs hiba egy modulal	B vít modul hiba	Kiegészít eszköz hiba
334	34	Repeater Failure										Jelismélt hiba	Kiegészít eszköz hiba
335	35	Local Printer Out of Paper				I					PC6400 modul nyomtatóhiba	Helyi nyomtató papír hiba	Kiegészít eszköz hiba
336	36	Local Printer Failure										Helyi nyomtató hiba	Kiegészít eszköz hiba
337	37	Exp. Module DC Loss										B vít modul DC hiba	Kiegészít eszköz hiba
338	38	Exp. Module Low Battery										B vít modul alacsony akkumulátor fesz.	Kiegészít eszköz hiba
339	39	Exp. Module Reset										B vít modul reset	Kiegészít eszköz hiba
340	4A	System Peripheral Trouble										Rendszer kiegészít eszköz hiba	Kiegészít eszköz hiba
341	41	Exp. Module Tamper										B vít modul szabotázs	Kiegészít eszköz hiba
342	42	Exp. Module AC Loss										B vít modul AC hiba	Kiegészít eszköz hiba
343	43	Exp. Module Self-test Fail										B vít modul önteszt hiba	Kiegészít eszköz hiba
344	44	RF Receiver Jam Detect										Rádiós vev RF ütközés jelzése	Kiegészít eszköz hiba
350	5A	Communication Trouble								I	Alternatív kommunikátor kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba
351	51	Telco 1 Fault	I	I	I	I	I	I	I	I	Telefonvonal hiba / helyreállítás	Hibás komm. az 1-es számra	Kommunikációs hiba
			N	I	I	N	I	N	N	N	N	PC5700-as modul telefonvonal 1 hiba	
352	52	Telco 2 Fault	I	I	I		I				PC5700-as modul telefonvonal 2 hiba	Hibás komm. a 2-es számra Telefonvonal 2 hiba / helyreállítás	Kommunikációs hiba
353	53	Long Range Radio Trans. Fault				I					Links felügyeleti zóna	Rádiós átjelz hiba	Kommunikációs hiba
354	54	Failure to Communicate Event	I	I	I	I	I	I	I	I	Kommunikációs hiba valamely vonalon / helyreállítás	Hibás kommunikációs esemény	Kommunikációs hiba
355	55	Loss of Radio Supervision										Rádió felügyelet hiba	Kommunikációs hiba
356	56	Loss of Central Polling										Rádió központi lekérdezési hiba	Kommunikációs hiba
357	57	Long R. Radio VSWR Problem										Rádiós VSWR hiba	Kommunikációs hiba
360	6A	Communication Trouble										Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
370	7A	Protection Loop										Véd hurok	Jelz hurok hiba
371	71	Protection Loop Open										Véd hurok szakadt	Jelz hurok hiba
372	72	Protection Loop Short		I I		I N					Zónahiba (rövidzár, vez.nélk.-nél felügyelet hiba) T zónák szakadása	Véd hurok rövidzárban, felügyeleti hiba	Jelz hurok hiba
373	73	Fire Trouble		I N	N I	I N	I N	I N	I N	I N	T zóna hiba 2 vezetékes füstérzékel hurok hibája (nyitott), t zónahiba	T zóna hiba	Jelz hurok hiba
374	74	Exit Error Alarm (Zone)					I	I	I	I	Kilépési hiba	Kilépési hiba (zónában)	Jelz hurok hiba
375	75	Panic Zone Trouble										Pánikzóna hiba	Jelz hurok hiba
376	76	Hold-up Zone Trouble										Támadásjelz zóna hiba	Jelz hurok hiba
377	77	Swinger Trouble										Cseng hiba	Jelz hurok hiba
378	78	Cross Zone Trouble			I		I	I	I	I	Betörés nem ellen rzött	Kereszt zóna hiba	Jelz hurok hiba
380	8A	Sensor Trouble		I N N	N N I			N I N	N N N	N	24 órás felügyelt (supervisory) zóna Zónahiba (rövidzár), ZZZ: Zóna, A70-A73: vez.nélk. billenty zet, A80-A83: vez.nélk. hangjel Zónaszabotázs	Érzékel zóna hiba	Érzékel hiba
381	81	Loss of Supervision - RF										Eszköz felügyeleti hiba – RF	Érzékel hiba
382	82	Loss of Supervision - RPM										Eszköz felügyeleti hiba – RPM	Érzékel hiba
383	83	Sensor Tamper			I N	N I		I N	I N	I N	Zónaszabotázs, ZZZ: Zóna, A70-A73: vez.nélk. billenty zet, A80-A83: vez.nélk. hangjel Zónahiba, zónaszabotázs	Érzékel szabotázs	Érzékel hiba
384	84	RF Low Battery	I	I	I		I	I	I	I	Rádiós (WLS) eszköz akkumulátor hiba), ZZZ: Zóna, A00: vez.nélk. billenty zet, hangjel , Alexor V1.2 vagy újabb: A70-A73: vez.nélk. billenty zet, A80-A83: vez.nélk. hangjel	Vezetéknélküli eszköz akkumulátor hiba	Érzékel hiba
385	85	Smoke Detector Hi Sensitivity										Füstérzékel magas érzékenység	Érzékel hiba
386	86	Smoke Det. Low Sensitivity										Füstérzékel alacsony érzékenység	Érzékel hiba
387	87	Intrusion Det. Hi Sensitivity										Behatolásjelz érzékel magas érzékenység	Érzékel hiba

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
388	88	Intrusion Det. Low Sensitivity																		Behatolásjelz érzékel alacsony érzékenység	Érzékel hiba
389	89	Sensor Self-test Failure																		Érzékel önteszt hiba	Érzékel hiba
391	91	Sensor Watch Trouble																		Érzékel hiba	Érzékel hiba
392	92	Drift Compensation Error																		Szennyezéskompenzációs hiba	Érzékel hiba
393	93	Maintenance Alert																		Karbantartási figyelmeztetés	Érzékel hiba
400	AA	Open / Close	I	I	N			I	I	I	I								Speciális nyitás / zárás (gyors, kulcsos kapcsolós, automata, funkciógomb, DLS, stb.)	Nyitás / zárás	Nyitás / zárás
			N	N	I			N	N	N	N	N	N								
401	A1	Open / Close By User						I	I	I	I								Rendszer élesítve / hatástalanítva (Felhasználó által)	Felhasználói nyitás / zárás	Nyitás / zárás
402	A2	Group Open / Close	I	I	N	I													Nyitás / zárás (Felhasználó által)	Partíció nyitás / zárás	Nyitás / zárás
			N	N	I	I															
403	A3	Automatic Open / Close				I	I												Automatikus élesítés / hatástalanítás	Automatikus nyitás / zárás	Nyitás / zárás
404	A4	Late to Open / Close			I			I											Élesítés automata élesítés el riasztása alatt	Kés a nyitáshoz / záráshoz	Nyitás / zárás
405	A5	Deferred Open / Close	I	I	I	I		I											Automata élesítés törlése	Automatikus élesítés törölve	Nyitás / zárás
406	A6	Cancel	I	I	N	I		N	N	N	N								Nyitás riasztás után	Riasztás törlése / nyitás riasztás után	Nyitás / zárás
			N	N	I	N		I	I	I	I	I									
407	A7	Remote Arm / Disarm																	Távvezérelt élesítés / hatástalanítás	Nyitás / zárás	
408	A8	Quick Arm																	Gyors élesítés	Nyitás / zárás	
409	A9	Keyswitch Open / Close																	Kulcsos kapcsolós nyitás / zárás	Nyitás / zárás	
410	1A	Remote Access																	Távoli hozzáférés	Távoli hozzáférés	
411	11	Callback Request Made	I	I	I	I		I	I	I	I								DLS programozás kezdete (telefonon)	DLS programozás kezdete	Távoli hozzáférés
412	12	Successful Download / Access	I	I	I	I		I	I	I	I								DLS programozás vége (telefonon)	DLS programozás vége	Távoli hozzáférés
413	13	Unsuccessful Access																	Sikertelen hozzáférés	Távoli hozzáférés	
414	14	System Shutdown Comm. Received																		Rendszer lekapcsolási üzenet vétele	Távoli hozzáférés
415	15	Dialer Shutdown Comm. Received																		Tárcsázó lekapcsolási üzenet vétele	Távoli hozzáférés

Contact ID Üzenetkódok

DSC Központok Automatikus CID üzenetkódjai

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
416	16	Successful Upload										Sikeres feltöltés	Távoli hozzáférés
420	2A	Access Control										Hozzáférés - Belépés vezérlés	Belépés vezérlés
421	21	Access Denied	I	I	I	I	I				Kezelő kizárása (a programozottnál több rossz kód beírása)	Hozzáférés – Belépés megtagadva	Belépés vezérlés
422	22	Access Report by User										Felhasználói Hozzáférési – Belépési jelentés	Belépés vezérlés
423	23	Forced Access										Kényszerített Belépés	Belépés vezérlés
424	24	Egress Denied										Kilépés megtagadva	Belépés vezérlés
425	25	Egress Granted										Kilépés engedélyezve	Belépés vezérlés
426	26	Access Door Propped Open										Bejárati ajtó nyitása biztosított	Belépés vezérlés
427	27	A. Point Door Status Monitor Trouble										Belépési pont állapotjelző hiba	Belépés vezérlés
428	28	Access Point Request to Exit Trouble										Belépési ponton kilépés kérés hiba	Belépés vezérlés
429	29	Access Program Mode Entry										Belépés beléptető programozásba	Belépés vezérlés
430	3A	Access Program Mode Exit										Kilépés beléptető programozásból	Belépés vezérlés
431	31	Access Threat Level Change										Hozzáférési szint megváltoztatva	Belépés vezérlés
432	32	Access Relay / Trigger Fail										Beléptető relé / indítójel hiba	Belépés vezérlés
433	33	Access RTE Shunt										Beléptető RTE kiiktatás	Belépés vezérlés
434	34	Access DSM Shunt										Beléptető DSM kiiktatás	Belépés vezérlés
440	4A	System Open / Close										Rendszer nyitás / zárás	Belépés vezérlés
441	41	Armed STAY										Otthonmaradó élesítés	Belépés vezérlés
442	42	Keypad Armed STAY										Otthonmaradó élesítés kulcsos kapcsolóval	Belépés vezérlés
450	45	Exception Open / Close										Nyitás / zárás kizárás	Belépés vezérlés
451	51	Early Open / Close										Korai nyitás / zárás	Belépés vezérlés
452	52	Late Open / Close										Késői nyitás / zárás	Belépés vezérlés
453	53	Failed to Open								I	Készen a nyitáshoz	Nyitásnál hiba	Belépés vezérlés

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
			I	N	I	N	I	N	I	N	I	N	I	N	I	N	I	N			
454	54	Failed to Close	I	N	I	N		I	N			N	I						A beállított időzítési ideje alatt nem volt élesítés, vagy aktivitás a területen Készen áll a záráshoz	Zárásnál hiba	Belépés vezérlés
455	55	Auto-arm Failed										I	I						Automataélesítés törlése	Automataélesítési hiba	Belépés vezérlés
456	56	Partial Arm				N	N					I	N	I			I		Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva (programozható 556-as kódnak) Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva	Részleges élesítés	Belépés vezérlés
457	57	Exit Error (User)																		Kilépési hiba (felhasználónál)	Belépés vezérlés
458	58	User On Premises				I	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nyitás riasztás után (programozható 558-as kódnak) Programozói módból kilépés / módba belépés Nyitás riasztás után	Programozói módba belépés Felhasználó az épületben - Riasztás utáni nyitás	Belépés vezérlés
459	59	Recent Close	I		I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Élesítés után, két percen belüli riasztás	Rontott zárás	Belépés vezérlés
461	61	Wrong Code Entry										I	I	I	I	I	I	I	Kezelési kizárás, rossz kóddal való próbálkozás	Rossz kód bevétel	Belépés vezérlés
462	62	Legal Code Entry																		Helyes kód bevétel	Belépés vezérlés
463	63	Re-arm After Alarm																		Riasztás utáni újraélesítés	Belépés vezérlés
464	64	Auto-arm Time Extended																		Automata élesítés elhalsztva	Belépés vezérlés
465	65	Panic Alarm Reset																		Pánik riasztás törlése	Belépés vezérlés
466	66	Service On / Off Premises																		Szerelés az épületben	Belépés vezérlés
470	7A	Partial Closing	N	I	N			I											Egy, vagy több kiiktatott zónás élesítés (programozható 570-as kódnak) Egy, vagy több kiiktatott zónás élesítés	Részleges zárás	Belépés vezérlés
500	AA	System Disables																		Rendszer letiltások	Rendszer letiltás
501	A1	Access Reader Disable																		(Beléptető) Kártyaolvasó tiltva	Rendszer letiltás
510	1A	Sounder / Relay Disables																		Hangjelző / relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
520	2A	Sounder / Relay Disables																		Hangjelző / relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
521	21	Bell 1 Disable																		Szирéna 1 tiltva	Hangjelző / relé tiltva

Contact ID Üzenatkódok

DSC Központok Automatikus CID üzenatkódjai

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864	PC1616 PC1832 v4.2	PC1864 PC1616 PC1832 v4.5 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
522	22	Bell 2 Disable										Sziréna 2 tiltva	Hangjelz / relé tiltva
523	23	Alarm Relay Disable										Riasztási relé tiltva	Hangjelz / relé tiltva
524	24	Trouble Relay Disable										Hibajelz relé tiltva	Hangjelz / relé tiltva
525	25	Reversing Relay Disable										Irányjelz relé tiltva	Hangjelz / relé tiltva
526	26	Notification Appl. Ckt. #3 Disable										Figyelmeztet berendezés #3 tiltva	Hangjelz / relé tiltva
527	27	Notification Appl. Ckt. #4 Disable										Figyelmeztet berendezés #4 tiltva	Hangjelz / relé tiltva
530	3A	System Peripheral Disables										Rendszer kiegészít eszköz letiltások	Kiegészít eszköz
531	31	Module Added										Modul hozzáadva	Kiegészít eszköz
532	32	Module Removed										Modul törölve	Kiegészít eszköz
540	4A	System Peripheral Disables										Rendszer kiegészít eszköz hiba	Kiegészít eszköz
550	5A	Communications Disables										Kommunikációs letiltások	Kommunikációs letiltás
551	51	Dialer Disabled										Tárcsázó tiltva	Kommunikációs letiltás
552	52	Radio Transmitter Disabled										Rádiós átjelz tiltva	Kommunikációs letiltás
553	53	Remote Upload / Download Disabled										Távoli feltöltés / letöltés tiltva	Kommunikációs letiltás
556	56	Partial Closing			I						Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva	Részleges élesítés	Kommunikációs letiltás
558	58	Opening After Alarm			I						Nyitás riasztás után	Nyitás riasztás után	Kommunikációs letiltás
560	6A	Communications Disables										Kommunikációs letiltások	Kommunikációs letiltás
570	7A	Zone / Sensor Bypass							I	I	Automatikus zónakiiktatás élesítéskor	Zóna / érzékel kiiktatva	Kiiktatások
571	71	Fire Bypass			I						T zóna kiiktatva	T zóna kiiktatva	Kiiktatások
572	72	24 Hour Zone Bypass										24 órás zóna kiiktatva	Kiiktatások
573	73	Burglary Bypass										Betörés zóna kiiktatva	Kiiktatások

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PCI1616 PCI832 v4.1 PCI1864	PCI1616 PCI832 v4.2 PCI1864	PCI1616 PCI832 v4.5 PCI1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
574	74	Group Bypass										Partíció kiiktatva	Kiiktatások
575	75	Swinger Bypass										Sziréna lekapcsolva	Kiiktatások
576	76	Access Zone Shunt			I						PC4820 kiiktatva, élesítés alatt	Beléptetési pont zónája kiiktatva	Kiiktatások
577	77	Access Point Bypass										Belépési pont kiiktatva	Kiiktatások
600	AA	Test / Miscellaneous										Teszt / Egyéb	Teszt / kiegészít jelzés
601	A1	Manual Trigger Test Report	I	I	I	I	I	I	I	I	[*][6]-os felhasználói teszt	Felhasználói tesztjelentés	Teszt / kiegészít jelzés
602	A2	Periodic Test Report	I	I	I	I	I	I	I	I	Periodikus (24 órás) teszt	Periodikus tesztjelentés	Teszt / kiegészít jelzés
603	A3	Periodic RF Transmission	I	I	I	I					LINKS 1000 Periodikus teszt	Periodikus RF átjelzés	Teszt / kiegészít jelzés
604	A4	Fire Test			I						T zjelz teszt	T zjelz teszt	Teszt / kiegészít jelzés
605	A5	Status Report to Follow										Állapot jelentés következik	Teszt / kiegészít jelzés
606	A6	Listen-In to Follow										Behallgatás következik	Teszt / kiegészít jelzés
607	A7	Walk Test Mode		I	I	I	I	I	I	I	Sétateszt kezdete/vége	Sétateszt kezdete / vége	Teszt / kiegészít jelzés
608	A8	Periodic Test-System Trble Present		I			I	I	I		Periodikus (24 órás) teszt meglév hiba esetén	Periodikus tesztjelentés meglév hibánál	Teszt / kiegészít jelzés
609	A9	Video Transmitter Active										Videó átvitel aktiválás	Teszt / kiegészít jelzés
610	1A	Test / Miscellaneous										Teszt / Egyéb	Teszt / kiegészít jelzés
611	11	Point Tested OK										Belépési pont tesztelve	Teszt / kiegészít jelzés
612	12	Point Not Tested										Belépési pont nincs tesztelve / rossz	Teszt / kiegészít jelzés

Contact ID Üzenatkódok

DSC Központok Automatikus CID üzenatkódjai

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport	
613	13	Intrusion Zone Walk Tested																		Behatolásjelz zóna tesztelve	Teszt / kiegészít jelzés	
614	14	Fire Zone Walk Tested																		T zóna tesztelve	Teszt / kiegészít jelzés	
615	15	Panic Zone Walk Tested																		Pánik zóna tesztelve	Teszt / kiegészít jelzés	
616	16	Service Request																		Szerviz szükséges	Teszt / kiegészít jelzés	
620	2A	Event Log																		Eseménytár bejegyzés	Teszt / kiegészít jelzés	
621	21	Event Log Reset																		Eseménytár törölve	Teszt / kiegészít jelzés	
622	22	Event log 50% Full										I		I						Az eseménytár majdnem megtelt (75%) az utolsó feltöltés óta	Eseménytár 50%-ig megtelt	Teszt / kiegészít jelzés
623	23	Event Log 90% Full			I				I											Az eseménytár majdnem megtelt (75%) az utolsó feltöltés óta	Eseménytár közel megtelt	Teszt / kiegészít jelzés
624	24	Event Log Overflow																		Eseménytár túlírva	Teszt / kiegészít jelzés	
625	25	Time / Date Reset																		Id / dátum beállítva	Teszt / kiegészít jelzés	
626	26	Time / Date Inaccurate																		Id / dátum pontatlan	Teszt / kiegészít jelzés	
627	27	Program Mode Entry			I			I	I	I	I									Programozói módba belépés	Programozói módba belépés	Teszt / kiegészít jelzés
628	28	Program Mode Exit			I			I	I	I	I									Programozói módból kilépés	Programozói módból kilépés	Teszt / kiegészít jelzés
629	29	32 Hour Event Log Marker																		32 órás eseménytár bejegyzés	Teszt / kiegészít jelzés	
630	3A	Schedule Change																		Id rendi táblázat megváltoztatva	Teszt / kiegészít jelzés	
631	31	Exception Schedule Change																		Kizárások id rendi táblázata megváltoztatva	Teszt / kiegészít jelzés	

CID	DSC esetén programozandó	Angol megnevezés	PC585	PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616	PC1832 v4.1	PC1864	PC1616	PC1832 v4.2	PC1864	PC1616	PC1832 v4.5	PC1864	ALEXOR	PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport	
632	32	Access Schedule Change																		Belépések id rendi táblázata megváltoztatva	Teszt / kiegészít jelzés	
640	4A	Personnel Monitoring																		Személyes megfigyelés	Teszt / kiegészít jelzés	
641	41	Senior Watch Trouble																		Figyel hiba	Teszt / kiegészít jelzés	
642	42	Latch-Key Supervision																		Reteszár felügyelet	Teszt / kiegészít jelzés	
650	5A	Miscellaneous																		Egyéb	Teszt / kiegészít jelzés	
651	51	Reserved for Ademco Use																		Foglalt Ademco felhasználásra		
652	52	Reserved for Ademco Use																		Foglalt Ademco felhasználásra		
653	53	Reserved for Ademco Use																		Foglalt Ademco felhasználásra		
654	54	System Inactivity									I	I	I							A beállított időzítés alatt nem volt élesítés , vagy aktivitás a területen	Rendszer használaton kívül	Teszt / kiegészít jelzés

A leírás különböző kiadványok, táblázatok alapján készült.

PC585 v2.3

PC1565-2P v2.2

PC5020 v3.2

PC4020 v3.3

PC6010 v2.1

PC1616/PC1832/PC1864 v4.1

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2

ALEXOR, PC9155 v1.A

A DSC központok automatikus Contact ID üzenatkódjai tesztelve lettek a következő központokkal:

PC585 v2.3

PC1565-2P v2.2

PC5020 v3.2

PC4020 v3.3

PC6010 v2.1

Ha észrevétele, javaslata van, kérjük az alábbi elérhetőségeken jelezze:

DSC Hungária Kft
gede@dschungaria.hu

Gede Ferenc

Contact ID Üzenetkódok

210-33-59 / 41

DSC Központok Automatikus CID üzenetkódjai