

Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

PC1404RKZ/PC1404RKZWH billentyűzetek telepítői kézikönyve



Kompatibilitás

A PC1404RKZ/PC1404RKZWH (továbbiakban PC1404RKZxx) billentyűzetek 8 zónáig használhatóak a PC1404 DSC központokhoz.

Jellemzők

- Tápfeszültség: 12 V_{DC} (7 V_{DC}-14.5 V_{DC})
- 4 vezetékes kapcsolat a központtal
- 1 billentyűzeti zóna
- Áramfelvétel: maximum: 120 mA
- Le- és szétszedést jelző szabotázs kapcsoló
- 4 programozható funkcióbillentyű
- Üzemkész (zöld), Élesítve (piros), Hiba (sárga), AC (zöld)
- Rendelhető sárga vagy fehér háttérfénnyel

Kicsomagolás

A billentyűzet csomagolása a következőket tartalmazza:

- 1 db billentyűzet
- 3 db rögzítő csavar+tipli
- 2 db lezáró ellenállás
- 1 db címke
- 1 db szabotázs nyomógomb
- Angol nyelvű telepítési utasítás

Felszerelés

A billentyűzetet a ki/belépésre kijelölt hely közelébe kell (célszerű) felszerelni. Ha kiválasztott egy száraz, biztonságos helyet, akkor kövesse a következő lépéseket a felszerelést illetően.

Billentyűzet szétszedése

1. A hátlap eltávolítása felszerelés előtt.

(A) A dobozon belül szétszerelve van a billentyűzet.

(B) Ha összeszerelt billentyűzetet tart a kezében, akkor a billentyűzet tetején lévő nyíláson keresztül benyomott csavarhúzó segítségével nyithatja szét a azt.

2. Szétszedés felszerelés után.

A billentyűzet tetején lévő nyíláson keresztül benyomott csavarhúzó segítségével nyithatja szét a azt.

Felszerelés és vezetékezés

1. Rögzítse a billentyűzetet a falhoz a rögzítési pontokon keresztül. Használjon 3 csavart a rögzítéshez (a 3. a szabotázskapcsoló falhoz rögzítésére szolgál).

2. Húzza át a vezetéket a "Vezeték nyíláson" keresztül. Kösse be a Keybus-t és a zóna bemenetet. A zónát a Z és a B csatlakozók közé kell kötni. A zóna lezárását a központ által meghatározott módon (NC, EOL, DEOL) kell kialakítani. Ha tápellátásra is szükség van azt az R (pozitív) és B (negatív) csatlakozókról lehet biztosítani.

PC1404RKZ



RED BLK YEL GRN Z
RED BLK YEL GRN To Zone Input

3. Helyezze be szabotázskapcsoló guminyomógombját a megfelelő lyukba a hátlapon

4. Akassza be alul a billentyűzetet, majd igazítsa el a vezetéket, hogy ne sérüljön, és ne nyomjon semmit. Majd a billentyűzet tetejét megnyomva bepattintható a hátlapba, ügyeljen, hogy vezetékek ne lógjon ki a házból.

Energiatakarékos mód

Ha engedélyezve van a központban az energiatakarékos mód, akkor AC hiba esetén a billentyűzeten minden fény, még a háttérfény is elsötétedik. A billentyűzet fényei megjelennek, ha megnyomnak egy billentyűt, vagy ki-/bejáratú késleltetési idő van, vagy riasztás van. Ha további esemény nincs, akkor 30 másodperc múlva ismét elsötétedik a billentyűzet. Miután helyreáll az AC hiba, megszűnik az energiatakarékos mód.

Billentyűzet csipogó szabályozása

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang szint beállítására. A funkciót a [*] billentyű nyomva tartásával érhetjük el, a kívánt hangnál engedje el a gombot.

Programozás

Belépés a PC1404RKZ/PC1404RKZWH programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítő kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba, majd adja meg a következők alapján a programozni kívánt alszekció számát.

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: 1-től 8-ig a partíció száma, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

Több billentyűzet alkalmazása esetén az egyes billentyűzeteket külön helyekhez kell rendelni (1-8-ig). A panel felügyeli az egyes billentyűzetekkel való kapcsolatot, így egy billentyűzet eltávolításakor hibajelentés ad.

Megjegyzés: Ha egy partíciós rendszert használ, akkor a partíció számnak adjon meg 1-et.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetnél különböznie kell.

Megjegyzés: Billentyűzet címzés után szükséges a modul felügyelet újraindítása a Szekció [902] segítségével.

[1] 1-es funkció gomb ([2] gomb 2 másodpercig nyomva)

[2] 1-es funkció gomb ([5] gomb 2 másodpercig nyomva)

[3] 1-es funkció gomb ([8] gomb 2 másodpercig nyomva)

[4] 1-es funkció gomb ([0] gomb 2 másodpercig nyomva)

Funkció gomb opciók leírása a központok programozási füzetében található. Alapértelmezettként Otthonmaradó élesítés, Távozó élesítés, Ajtó csengő funkció, Érzékelő újraindítás van programozva.

[6] Kapcsolós opciók

Opció	Gyári	BE	KI
1	BE	[F] Tűzgomb engedélyezve	Tiltva
2	BE	[A] Segély gomb engedélyezve	Tiltva
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve	Tiltva
4	KI	Éjszakai fény engedélyezve	Tiltva
5	KI	Power LED engedélyezve	Tiltva
6	KI	Power LED az AC jelenlétét jelzi	Hiányát
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

A pánik billentyűk integráltak, működtetésükhöz a következők billentyűket kell legalább 2 másodpercig egyszerre nyomva tartani:

Tűz riasztás (F, 🔥): [1] és [3] gombok

Orvosi segély (A, 🚑): [4] és [6] gombok

Pánik riasztás (P, 🚒): [7] és [9] gombok

Éjszakai fényként a billentyűzet (csak PC1404RKZWH) két oldalán lévő LED-ek világítanak.

[9] Háttérfény intenzitás

A megfelelő intenzitás érdekében akár többször nyomja meg a [9] gombot a Szekció [000]-án belül. A billentyűzet 5 intenzitás szinttel rendelkezik.

Ikonok

✓ Üzemkész állapot: A zöld Üzemkész fény akkor világít, ha a rendszer élesítésre kész.

🔒 Élesített állapot: A piros Bekapcsolva fény akkor világít, ha a rendszer sikeresen élesítve lett.

⚠️ Hiba állapot: A sárga Hiba fény akkor világít, ha a rendszerben valamilyen hiba van. A hibákat a [*][2] megnyomásával nézheti meg, ekkor egy, vagy több fény jelzi a fennálló hibákat. A Felhasználói kézikönyvben megtekinthető, hogy a jelzőfények milyen hibára utalnak.

🔄 AC állapot: A zöld AC állapot jelző fény programozható az AC meglétének és elvesztésének jelzésére is. Ezt a funkciót a telepítő tudja bekapcsolni és meghatározni.

🔥 Tűz riasztás: A piros Tűz riasztás memória fény, akkor jelez, ha egy vagy több Tűz zónának definiált zóna riasztásba került.

🔴 Riasztási memória: A piros Riasztási memória jelzőfény akkor világít, ha az utolsó élesítés során (vagy 24 óras zóna esetén azóta) riasztás történt. A [*][3] megnyomásával megtekinthető(ek), hogy mely zóna(k) okozta(k) a riasztást. A riasztási memória csak a rendszer sikeresen élesítésével (és hatástalanításával) törölhető.

🚨 Kiiktatás: A piros Kiiktatás fény akkor világít, ha a rendszerben van kiiktatott zóna. A [*][1] megnyomásával megtekinthetőek a kiiktatott zónák, amelyek zónafény világít, az a zóna ki van iktatva. További információk a Felhasználói kézikönyvben találhatóak.

🔧 Programozás: A piros Programozás fény akkor világít, ha a rendszer programozási módban van. Ez a fény jelzi, ha a billentyűzet foglalt, nem hozzáférhető.

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen esetekben elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szírnák.

Szakszervizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu