

Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!



PowerSeries Pro

HS3032/HS3128 Programozási struktúra

DSC HS3032/HS3128 v1.0

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Készült:2019.09.

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervízt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szírnénák.

Szakszerveizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dshungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu

Címkék programozása

[000] Címke programozás

- [000] - Nyelvválasztás (01) (Magyar 19)
Atállítás után ki kell lépni a programozási módból a magyar nyelv betöltéséhez, majd célszerű a címkéket alapra állítani!
- [001] - Zóna címkék
 - [001]..[128] Zóna 1..128 címke
- [064] - CO riasztás üzenet
- [065] - Tűz riasztás üzenet
- [066] - Hibás élesítés üzenet
- [067] - Riasztás történet élesítés alatt üzenet
- [100] - Rendszer címke
- [101]..[108] - Partíció 1..8 címke
- [201]..[208] - Partíció 1..8 Parancs kimenet címkék
 - [001]..[004] Parancs kimenet 1..4
- [601]..[604] - Napirend címke
- [801] - Billentyűzet címkék
 - [001]..[016] - Billentyűzet 1..16 címke
- [802] - HSM2108 Zónabővítő címkék
 - [001]..[015] - Zónabővítő 1..15 címke
- [803] - HSM2208 Kimeneti bővítő címkék
 - [001]..[016] - Kimeneti bővítő 1..16 címke
- [804] - HSM3408 Zónabővítő címkék
 - [001]..[015] - Zónabővítő 1..15 címke
- [806] - HSM2HOST rádiós bővítő címke
- [808] - HSM2955 audio bővítő címke
- [809] - HSM2300 Tápegység modul címkék
 - [001]..[004] - Tápegység modul 1..4 címke
- [810] - HSM2204 Nagyáramú kimeneti modul címkék
 - [001]..[004] - Nagyáramú kimeneti 1..4 címke
- [811] - HSM3350 Tápegység modul címkék
 - [001]..[004] - Tápegység 1..4 címke
- [812] - HSM3204CX Kimeneti modul címkék
 - [001]..[004] - Kimeneti 1..4 címke
- [815] - Alternatív kommunikátor címke
- [820] - Sziréna címkék
 - [001]..[016] - Sziréna 1..16 címke
- [821] - Repeater címkék
 - [001]..[008] - Repeater 1..8 címke
- [999] - Gyári címkék

Zóna programozás

[001] Zóna definíciók

- [001]..[128] - Zóna 1..128 (000)
 - 000 - Nem használt
 - 001 - Késleltetett1
 - 002 - Késleltetett2
 - 003 - Azonnali
 - 004 - Követő
 - 005 - Követő Otthonmaradó/Távozó
 - 006 - Késleltetett Otthonmaradó/Távozó
 - 007 - Késleltetett 24 órás tűz
 - 008 - Normál 24 órás tűz
 - 009 - Azonnali Otthonmaradó/Távozó
 - 010 - Követő késleltetett
 - 011 - Nappali
 - 012 - Éjszakai
 - 016 - Utolsó ajtó
 - 017 - 24 órás betörés
 - 018 - 24 órás Sziréna/csipogó
 - 023 - 24 órás felügyelt
 - 024 - 24 órás felügyelt csipogó
 - 025 - Autoellenőrzött tűz
 - 027 - Tűz felügyelet
 - 040 - 24 órás gáz
 - 041 - 24 órás CO
 - 042 - 24 órás támadás (Holdup)
 - 043 - 24 órás támadás (Pánik)
 - 045 - 24 órás hő
 - 046 - 24 órás orvosi
 - 047 - 24 órás segélykérő
 - 048 - 24 órás sprinkler
 - 049 - 24 órás vízműlés
 - 051 - 24 órás kapcsolt szabotázs
 - 052 - 24 órás nem riasztó
 - 056 - 24 órás magas hőmérséklet
 - 057 - 24 órás alacsony hőmérséklet
 - 060 - 24 órás szabotázs
 - 061 - 24 órás anti-maszk
 - 066 - Impulzusos kulcsos kapcsoló élesít
 - 067 - Kétállású kulcsos kapcsoló élesít
 - 068 - Impulzusos kulcsos kapcs. hatástalanít
 - 069 - Kétállású kulcsos kapcsoló hatástalanít
 - 071 - Kapucsengő
 - 072 - Élesítési zóna

[002] Zóna attribútumok

- [001]..[128] - Zóna 1..128
 - 1 - Hangos (Csendes)
 - 2 - Folyamatos (Szaggatott)
 - 3 - Ajtócsengő
 - 4 - Kiiktatható
 - 5 - Kényszerített élesíthetőség
 - 6 - Riasztás számláló
 - 7 - Átviteli késleltetés
 - 8 - Betörés ellenőrzés
 - 9 - NC lezárás
 - 10 - EOL (SEOL) lezárás
 - 11 - DEOL lezárás
 - 12 - Gyors/Normál válaszidejű hurok
 - 13 - 2 irányú audio
 - 14 - Támadás (Holdup) ellenőrzés
 - 15 - TEOL lezárás

Lezáró ellenállások

[004] Lezáró ellenállások

- [001] - Egy lezáró ellenállásos mód - EOL Riasztás: 5.6 kOhm
- [002] - Két lezáró ellenállásos mód - DEOL Riasztás: 5.6 kOhm Szabotázs: 5.6 kOhm
- [003] - Három lezáró ellenállásos mód - TEOL Riasztás: 5.6 kOhm Szabotázs: 5.6 kOhm Hiba/Maszk: 10 kOhm

Rendszer idők programozása

[005] Rendszer idők

- [000] - Rendszer terület
 - Sziréna lekapcsolási idő (004)
 - Sziréna késleltetési idő (000)
 - Betörés ellenőrzési idő (060)
 - Támadás jelzés ellenőrzési idő (008)
 - Zóna hurok válaszidő (025)
 - Automatikus óra állítás (060)
- [001]..[008] Rendszeridők - Partíció 1..8
 - Belépési késleltetés 1 (030)
 - Belépési késleltetés 2 (045)
 - Kilépési késleltetés (120)
 - Végleg. késleltetés (010)
- [900] - Sziréna késleltetés beállítás
 - 1 - Partíció 1 (✓)
 - 2 - Partíció 2 (✓)
 - 3 - Partíció 3 (✓)
 - 4 - Partíció 4 (✓)
 - 5 - Partíció 5 (✓)
 - 6 - Partíció 6 (✓)
 - 7 - Partíció 7 (✓)
 - 8 - Partíció 8 (✓)
- [901] - Nyári időszámítás kezdete
 - Hónap (003)
 - Hét (002)
 - Nap (000)
 - Óra (002)
 - Növelés (001)
- [902] - Nyári időszámítás vége
 - Hónap (003)
 - Hét (002)
 - Nap (000)
 - Óra (002)
 - Csökkentés (001)

Telepítói kód programozás

[006] Telepítói kód programozás

- [001] Telepítói kód (5555)
- [002] Mester kód (Nem állítható telepítói módból)
- [003] Karbantartói kód (AAAA)
- [004] Őr kód (AAAA)
- [005] Kód verzió (000)

PGM programozás

[007] PGM partíció programozás

- [000] - Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése
 - 1 - Partíció 1 (✓)
 - 2 - Partíció 2 (✓)
 - 3 - Partíció 3 (✓)
 - 4 - Partíció 4 (✓)
 - 5 - Partíció 5 (✓)
 - 6 - Partíció 6 (✓)
 - 7 - Partíció 7 (✓)
 - 8 - Partíció 8 (✓)
- [001]..[324] - PGM 1.. 324 partícióhoz rendelése
 - 1 - Partíció 1 (✓)
 - 2 - Partíció 2 (✓)
 - 3 - Partíció 3 (✓)
 - 4 - Partíció 4 (✓)
 - 5 - Partíció 5 (✓)
 - 6 - Partíció 6 (✓)
 - 7 - Partíció 7 (✓)
 - 8 - Partíció 8 (✓)

[008] PGM időzítők

- [000] - PGM időzítő_perc vagy másodperc
- [001]..[324] - PGM 1.. 324 PGM időzítő (005)

[009] PGM definíciók

- [001]..[324] - PGM 1.. 324 PGM típus (PGM1=121, PGM2=156,PGM3..324=101)
 - 100 - Nem használt
 - 101 - Betörés és tűz sziréna követő
 - 102 - Késleltetett tűz és betörés
 - 103 - Érzékelő újraindítás [*][7][2]
 - 104 - 2 vezetékes tűz
 - 107 - Kültéri sziréna
 - 109 - Kiegészítő impulzus
 - 111 - Billentyűzet zümmer követő
 - 114 - Élesítésre kész
 - 115 - Élesített rendszer állapot
 - 116 - Távozó élesítés
 - 117 - Otthonmaradó élesítés
 - 120 - Távozó élesítés kiiktatás nélkül
 - 121 - Parancs kimenet 1
 - 122 - Parancs kimenet 2
 - 123 - Parancs kimenet 3
 - 124 - Parancs kimenet 4
 - 129 - Partíció riasztási memória
 - 132 - Támadás (Holdup)
 - 134 - 24 órás csendes BEMENET
 - 135 - 24 órás hangos BEMENET
 - 146 - TLM és riasztás
 - 147 - Kissoff
 - 148 - Föld indító
 - 149 - Alternatív kommunikátor
 - 155 - Rendszer hiba
 - 156 - Kapcsolt rendszer esemény
 - 157 - Rendszer szabotázs
 - 161 - DC hiba
 - 165 - Proxi használat
 - 166 - Partíciós Proxi használat
 - 175 - Sziréna állapot és programozási mód
 - 176 - Távoli vezérlés
 - 184 - Riasztás utáni nyitás

- 200 - Zóna követő
- 201 - Zóna követő Zóna 1-8
- 202 - Zóna követő Zóna 9-16
- 203 - Zóna követő Zóna 17-24
- 204 - Zóna követő Zóna 25-32
- 205 - Zóna követő Zóna 33-40
- 206 - Zóna követő Zóna 41-48
- 207 - Zóna követő Zóna 49-56
- 208 - Zóna követő Zóna 57-64
- 209 - Zóna követő Zóna 65-72
- 210 - Zóna követő Zóna 73-80
- 211 - Zóna követő Zóna 81-88
- 212 - Zóna követő Zóna 89-96
- 213 - Zóna követő Zóna 97-104
- 214 - Zóna követő Zóna 105-112
- 215 - Zóna követő Zóna 113-120
- 216 - Zóna követő Zóna 121-128

[010] PGM attribútumok

- [000] Bell sziréna kimenet
 - 1 - Tűz riasztás (✓)
 - 2 - CO riasztás (✓)
 - 3 - Betörés (✓)
 - 4 - 24 órás vízműlés (✓)
 - 5 - Sziréna csipogtatás (✓)
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra
- [001]..[164] - PGM 1.. 164 PGM attribútumok
 - 100 - Nem használt
 - 101 - Betörés és tűz sziréna követő
 - 1 - Valós (✓)
 - 102 - Késleltetett tűz és betörés
 - 1 - Valós (✓)
 - 103 - Érzékelő újraindítás [*][7][2]
 - 3 - Kód szükséges
 - 109 - Kiegészítő impulzus
 - 1 - Valós (✓)
 - 111 - Billentyűzet zümmer követő
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 9 - Bejárat kiiktatás (✓)
 - 10 - Kijárat kiiktatás (✓)
 - 11 - Ajtócsengő (✓)
 - 12 - Billentyűzeti zümmer zóna (✓)
 - 13 - Hangos kilépési hiba (✓)
 - 14 - Automata élesítés előriasztás (✓)
- 114 - Élesítésre kész
 - 1 - Valós (✓)
- 115 - Élesített rendszer állapot
 - 1 - Valós (✓)
- 116 - Távozó élesítés
 - 1 - Valós (✓)
- 117 - Otthonmaradó élesítés
 - 1 - Valós (✓)
- 120 - Távozó élesítés kiiktatás nélkül
 - 1 - Valós (✓)
- 121..124 - Parancs kimenet 1..4
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített (✓)
 - 3 - Kód szükséges (✓ csak a 121-nél)
 - 4 - Napirend (✓)
- 129 - Partíció riasztási memória
 - 1 - Valós (✓)
- 132 - Támadás (Holdup)
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
- 146 - TLM és riasztás
 - 1 - Valós (✓)
- 147 - Kissoff
 - 1 - Valós (✓)
- 148 - Föld indító
 - 1 - Valós (✓)
- 149 - Alternatív kommunikátor
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített (✓)
 - 4 - Tűz riasztás
 - 5 - Támadás (pánik)
 - 6 - Betörés
 - 7 - Nyitás/zárás
 - 8 - Zóna automatikusan kiiktatva
 - 9 - Orvosi riasztás
 - 10 - Betörés ellenőrzött
 - 11 - Nyitás riasztás után
 - 12 - Vészjelzés riasztás
 - 13 - Kényszerített kód használat
 - 14 - Támadás (holdup) ellenőrzött
- 155 - Rendszer hiba
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített (✓)
 - 4 - Szerviz szükséges (✓)
 - 5 - Idővesztés (✓)
 - 6 - DC hiba (✓)
 - 7 - Busz feszültség (✓)
 - 8 - AC hiba (✓)
 - 9 - Eszköz hiba (✓)
 - 10 - Eszköz alacsony elem (✓)
 - 11 - Eszköz szabotázs (✓)
 - 12 - RF ütközés (✓)
 - 13 - Modul felügyelet (✓)
 - 14 - Modul szabotázs (✓)
 - 15 - Kommunikációs hiba (✓)
 - 16 - Nincs PowerG hálózat hiba (✓)

- 156 - Kapcsolt rendszer esemény
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 4 - Tűz riasztás (✓)
 - 5 - Támadás (pánik) (✓)
 - 6 - Betörés (✓)
 - 7 - Orvosi riasztás
 - 8 - Felügyeleti jelzés (✓)
 - 9 - Elsőbbségi esemény (✓)
 - 10 - Támadás (holdup) (✓)
 - 11 - Kényszerített kód használat (✓)
 - 12 - Vészjelzés riasztás (✓)
 - 13 - Tűz felügyeleti jelzés (✓)
 - 14 - Tűz hiba (✓)
 - 15 - CO riasztás (✓)
- 157 - Rendszer szabotázs
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 9 - Modul szabotázs (✓)
 - 10 - Zóna szabotázs (✓)
- 161 - DC hiba
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 9 - Alacsony akkumulátor fesz (✓)
 - 10 - Nincs akkumulátor (✓)
- 165 - Proximity használat
 - 1 - Valós (✓)
- 166 - Partíciós Proximity használat
 - 1 - Valós (✓)
- 175 - Sziréna állapot és programozási mód
 - 1 - Valós (✓)
- 176 - Távoli vezérlés
 - 1 - Valós (✓)
- 184 - Riasztás utáni nyitás
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített (✓)
- 200 - Zóna követő
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 4 - Kapcsolt /latching/ kimenet (✓)
 - 5 - Riasztás követő
- 201..216 - Zóna követő Zóna 1-128
 - 1 - Valós (✓)
 - 2 - Időzített
 - 4 - Kapcsolt /latching/ kimenet (✓)
 - 5 - Riasztás követő
 - 9..16 - Zóna 1..8

[011] PGM beállítás

- [001]..[324] PGM 1..324 Opciók

Rendszer beállítások

[012] Rendszer kizárás

- Billentyűzet hibás kódok száma (000)
- Billentyűzet letiltási idő (000)
- Távoli hozzáférés hibás kódok száma (006)
- Távoli hozzáférés letiltási idő (060)

[013] Első rendszer opciók kódok

- 1 - Alapállapotban zárt — Ellenállással lezár
- 2 - Két ellenállással — Egy ellenállással lezár
- 3 - Éles. alatt minden hiba jelzés — Csak Tűz (✓)
- 4 - Szabotázs / hiba nincs nyitottként
- 5 - Autom.élesítési időrend [*][6] funkcióban is (✓)
- 6 - Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve (✓)
- 7 - Eseménytár követi a riasztás számlálót (✓)
- 8 - Három tűzjelzés engedélyezve — Szaggatott

[014] Második rendszer opciók kód

- 1 - Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel
- 2 - Sziréna hangjelzés automata élesítésnél
- 3 - Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt
- 4 - Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt
- 5 - Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén
- 6 - Későbbi felhasználásra
- 7 - Kilépési késleltetés megszakításának eng.
- 8 - Tűzjelzés kódbevitelig — Követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciók kód

- 1 - [F] Tűz gomb engedélyezve (✓)
- 2 - [P] Pánik gomb hangos
- 3 - Gyors kilépés engedélyezve
- 4 - Gyors élesítés eng. / Nem kell kód
- 5 - Későbbi felhasználásra
- 6 - Mesterkód nem változtatható
- 7 - TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve (✓)
- 8 - Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés

[016] Negyedik rendszer opciók kód

- 1 - AC hiba kijelzés (✓)
- 2 - "Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van
- 3 - Billentyűzet elsötétítés, ha nincs használva
- 4 - Kód kell a billentyűzet elsötétítés visszaáll-hoz
- 5 - Billentyűzet háttérfény engedélyezve (✓)
- 6 - Energiaatakarékos mód engedélyezve
- 7 - Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat
- 8 - Billentyűzet szabotázs engedélyezve

[017] Ötödik rendszer opciók kód

- 1 - Ajtócsengő zóna nyitásakor (✓)
- 2 - Ajtócsengő zóna zárásakor
- 3 - Hangos RF ütközés hibajelzés
- 4 - Többszörös zóna jelzés engedélyezve
- 5 - Késői zárás engedélyezve
- 6 - Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve
- 7 - Gyors kilépési idő alatt csendes ajtócsengő (✓)
- 8 - Sziréna hangjelzés csak távozó él./hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciók kód

- 1 - Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve
- 2 - Kiiktatás jelentése valós időben
- 3 - Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés végén / elején (✓)
- 4 - Későbbi felhasználásra
- 5 - Billentyűzeti csipogó sziréna követő
- 6 - Későbbi felhasználásra
- 7 - Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve
- 8 - AC hiba hangjelzés engedélyezve

Hívási opciók

[309] Rendszer hívásirány opciók

- [001] Karbantartási események
- 1 - Vevőegység 1 (✓)
 - 2 - Vevőegység 2 (✓)
 - 3 - Vevőegység 3 (✓)
 - 4 - Vevőegység 4 (✓)
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra
- [002] Teszt események
- 1 - Vevőegység 1 (✓)
 - 2 - Vevőegység 2 (✓)
 - 3 - Vevőegység 3 (✓)
 - 4 - Vevőegység 4 (✓)
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra

[310] Azonosító

- [000] Rendszer azonosító (FFFFF)
- [001].[008] Partíció 1..8

[311].[318] Partíció 1..8 hívásirány opciók DLS programozás

- [001] Betörés/visszaállítás események
- 1 - Vevőegység 1 (✓)
 - 2 - Vevőegység 2 (✓)
 - 3 - Vevőegység 3 (✓)
 - 4 - Vevőegység 4 (✓)
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra
- [002] Szabotázs/visszaállítás események
- 1 - Vevőegység 1 (✓)
 - 2 - Vevőegység 2 (✓)
 - 3 - Vevőegység 3 (✓)
 - 4 - Vevőegység 4 (✓)
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra
- [003] Nyitás/Zárás események
- 1 - Vevőegység 1 (✓)
 - 2 - Vevőegység 2 (✓)
 - 3 - Vevőegység 3 (✓)
 - 4 - Vevőegység 4 (✓)
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Későbbi felhasználásra

[350] Kommunikációs formátum (04 - SIA)

- [001] - Vevőegység 1
- [002] - Vevőegység 2
- [003] - Vevőegység 3
- [004] - Vevőegység 4

[377] Kommunikációs változók

- [001] Riasztás számláló
- Riasztás / visszaállítás (003)
- Szabotázs / visszaállítás (003)
- Karbantartás / visszaállítás (003)
- [002] Átviteli késleltetés
- Zóna késleltetés (000)
- AC hiba kommunikáció késleltetés (030)
- TLM hiba késleltetés (010)
- Zóna alacsony akkumulátor átviteli késl. (007)
- Rendellenesség átviteli ciklus (030)
- Kommunikáció törlési időablak (000)
- [003] Teszt átvitel időköz (vezeték) (030)
- [004] Teszt átvitel időpontja (99:99)
- [011] Tárcsázási kísérletek maximuma (005)
- [012] PSTN késleltetés (003)
- [013] Késl.a tárcsázási kísérletek között (020)
- [014] Tárcs. utáni várak. a handshake-re (040)
- [015] T-Link várakozás a nyugtára (060)
- [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló (010)

[380] Kommunikációs opciók 1

- 1 - Kommunikáció engedélyezve (✓)
- 2 - Visszaállítás szíréna kikapcsolási idő után
- 3 - Impulzus tárcsázás
- 4 - Kapcs. imp. tárcsázásra 5. próbálkozásnál
- 5 - Párhuzamos kommunikáció
- 6 - Felváltva tárcsáz (✓)
- 7 - Tárcsázási kísérletek csökkentése
- 8 - Rendell. követi a zónaaktivitást - Élesítést

[381] Kommunikációs opciók 2

- 1 - Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitásnál
- 2 - Szíréna jelzés riasztás utáni nyitásnál
- 3 - Későbbi felhasználásra
- 4 - Zárás megerősítés
- 5 - Későbbi felhasználásra
- 6 - Későbbi felhasználásra
- 7 - Későbbi felhasználásra
- 8 - Kommunikáció prioritás

[382] Kommunikátor opciók 3

- 1 - Teszt átvitel vevőegységre
- 2 - Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt
- 3 - Későbbi felhasználásra
- 4 - Hívásvárakoztatás törlés
- 5 - Alternatív kommunikátor
- 6 - AC hiba átvitel késleltetése órákban
- 7 - Későbbi felhasználásra
- 8 - Szabotázs korlátozás

[383] Kommunikátor opciók 4

- 1 - Azonosító kód követi a telefonszám sorszámtól
- 2 - 4/6 számjegyes azonosító
- 3 - Későbbi felhasználásra
- 4 - Későbbi felhasználásra
- 5 - FTC hibás komm. esemény kommunikálása
- 6 - Későbbi felhasználásra
- 7 - Későbbi felhasználásra
- 8 - Későbbi felhasználásra

[384] Kommunikátor tartalék opciók

- 1 - Későbbi felhasználásra
- 2 - Tartalék opció Tel1 tartaléka a Tel2 (✓)
- 3 - Tartalék opció Tel2 tartaléka a Tel3
- 4 - Tartalék opció Tel3 tartaléka a Tel4
- 5 - Későbbi felhasználásra
- 6 - Későbbi felhasználásra
- 7 - Későbbi felhasználásra
- 8 - Későbbi felhasználásra

[385] Audio modul behallgatási opciók

- 1 - Vevőegység 1 Behallgatás
- 2 - Vevőegység 2 Behallgatás
- 3 - Vevőegység 3 Behallgatás
- 4 - Vevőegység 4 Behallgatás

[401] DLS/SA opciók

- 1 - Kettős hívás
- 2 - Felhasználó engedélyez. a DLS ablakot (✓)
- 3 - Visszahívás engedélyezve
- 4 - Felhasználó által indított hívás eng.
- 5 - Későbbi felhasználásra
- 6 - Panel hívás és baud rate
- 7 - Alternatív kommunikátor (✓)
- 8 - Későbbi felhasználásra

[402] Letöltő szg. tel.szám (32 számjegy)

- [403] DLS letöltés hozzáférési kód
- HS3032: 303200/HS3128: 312800

[404] DLS/SA letöltési panel azonosító kód

- HS3032: 3032000000 / HS3128: 3128000000

[405] Kettős hívás időzítő (060)

[406] Csengetések száma válaszhoz (000)

[407] SA letöltés hozzáférési kód (FFFFF)

[410] Automatikus DLS/SA

- [001] Automata DLS kapcsolós opciók
- 1 - Periodikus DLS
 - 2 - Későbbi felhasználásra
 - 3 - DLS áttöltés eseménytár 75 %-ánál
 - 4 - Későbbi felhasználásra
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Program változás
- [002] - Periodikus DLS napok (000)
- [003] - Periodikus DLS idő (00:00)
- [007] - Késleltetési időablak
- Késleltetés kezdete (00:00)
- Késleltetés vége (00:00)

Virtuális bemenetek

[560] Virtuális bemenetek

- [001].[032]

Napirend programozás

[601].[604] Napirend 1..4 programozás

- [101] - Intervallum 1
- [101] Kezdetek (00:00)
- [102] Vége (00:00)
- [103] Napok hozzárendelése
- 1 - vasárnap
 - 2 - hétfő
 - 3 - kedd
 - 4 - szerda
 - 5 - csütörtök
 - 6 - péntek
 - 7 - szombat
 - 8 - későbbi felhasználásra
- [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat
- 1 - Ünnep1
 - 2 - Ünnep2
 - 3 - Ünnep3
 - 4 - Ünnep4
 - 5 - későbbi felhasználásra
 - 6 - későbbi felhasználásra
 - 7 - későbbi felhasználásra
 - 8 - későbbi felhasználásra

[201] - Intervallum 2

- [101] Kezdetek (00:00)
- [102] Vége (00:00)
- [103] Napok hozzárendelése
- 1 - vasárnap
 - 2 - hétfő
 - 3 - kedd
 - 4 - szerda
 - 5 - csütörtök
 - 6 - péntek
 - 7 - szombat
 - 8 - későbbi felhasználásra
- [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat
- 1 - Ünnep1
 - 2 - Ünnep2
 - 3 - Ünnep3
 - 4 - Ünnep4
 - 5 - későbbi felhasználásra
 - 6 - későbbi felhasználásra
 - 7 - későbbi felhasználásra
 - 8 - későbbi felhasználásra

[301] - Intervallum 3

- [101] Kezdetek (00:00)
- [102] Vége (00:00)
- [103] Napok hozzárendelése
- 1 - vasárnap
 - 2 - hétfő
 - 3 - kedd
 - 4 - szerda
 - 5 - csütörtök
 - 6 - péntek
 - 7 - szombat
 - 8 - későbbi felhasználásra
- [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat
- 1 - Ünnep1
 - 2 - Ünnep2
 - 3 - Ünnep3
 - 4 - Ünnep4
 - 5 - későbbi felhasználásra
 - 6 - későbbi felhasználásra
 - 7 - későbbi felhasználásra
 - 8 - későbbi felhasználásra

[401] - Intervallum 4

- [101] Kezdetek (00:00)
- [102] Vége (00:00)
- [103] Napok hozzárendelése
- 1 - vasárnap
 - 2 - hétfő
 - 3 - kedd
 - 4 - szerda
 - 5 - csütörtök
 - 6 - péntek
 - 7 - szombat
 - 8 - későbbi felhasználásra
- [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat
- 1 - Ünnep1
 - 2 - Ünnep2
 - 3 - Ünnep3
 - 4 - Ünnep4
 - 5 - későbbi felhasználásra
 - 6 - későbbi felhasználásra
 - 7 - későbbi felhasználásra
 - 8 - későbbi felhasználásra

[711].[714] Ünnepnap táblázat 1..4

- [001].[099] Ünnepnap 1..4 Dátum 1.. 99
- (000000,HHNNÉÉ)

Audio programozás

[802] Audio programozás

- [001].[128] Zóna 1..128 Audio állapot
- [600] 2 irányú audio indítás
- [603] Audio opció1
- [605] Felvétel opció
- [606] Audio felvétel 1
- [610] Visszahívás felv
- [611] Visszahívás nyugta
- [612] Üzenet rögzítő megkerülés
- [613] Kettős hívás időzítő
- [614] Csengetések száma a válaszadáshoz
- [615] Audio időtartam
- [616] Felvétel idő
- [617] Időzítő törlése
- [620] Audio szabotázs
- [997] Modul info
- [999] Modul alpra állítás

Vezeték nélküli programozás

[804] Vezeték nélküli programozás

- [000] - WLS eszköz beábrtetés
- [001].[128] Zónák 1..128
- Zóna típus
- Partíció
- Zóna címke
- [551].[566] Szíréna 1..16
- Partíció
- Szíréna címke
- [601].[632] WLS kulcs 1..32
- Partíció
- Felhasználó
- [701].[716] Billentyűzet 1..16
- Billentyűzet hozzárendelés
- Billentyűzet címkék
- [801] Zavarérzékelés
- [802] Felügyeleti idő
- [810] Vezeték nélküli opciók
- [841] Mozgás kamerák
- [901] Zóna törlés
- [902] WLS kulcs törlés
- [903] Szíréna törlés
- [904] Repeater törlés
- [905] Billentyűzet törlés
- [921] Eszköz csere
- [922] WLSkulcs csere
- [923] Szíréna csere
- [924] Repeater csere
- [925] Billentyűzet csere
- [990] Minden eszköz mutatása
- [999] Modul alpra állítás
- További telepítési utasítás a modul leírásában.

Alternatív kommunikátor

[850] GSM térerősség

[851] Alternatív kommunikátor

- [001] Ethernet IP cím
- [002] Ethernet IP alhálózati maszk
- [003] Ethernet átjáró IP cím
- [004] Vevőegység felügyeleti időköz
- [005] Rendszer opciók 1
- 1 - Ethernet vevőegység1 felügyelt
 - 2 - Ethernet vevőegység2 felügyelt
 - 3 - Felügyelet típusa
 - 4 - GPRS elsődleges
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Távoli firmware frissítés (✓)
 - 7 - Teszt átvitel kód
 - 8 - Gyenge térerősség hiba jelzés kijelzése
- [006] Rendszer opciók 2
- 1 - Ethernet vevőegység1 engedélyezve (✓)
 - 2 - Ethernet vevőegység2 engedélyezve (✓)
 - 3 - Későbbi felhasználásra
 - 4 - Ethernet vevőegység3 engedélyezve (✓)
 - 5 - Ethernet vevőegység4 engedélyezve (✓)
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - DLS GPRS-en keresztül (✓)
 - 8 - Ethernet hálózat hiba jelzés tiltás

- [007] DNS szerver IP1
- [008] DNS szerver IP2
- [010] Rendszer opciók 3
- 1 - 2 irányú audió GPRS-en keresztül
 - 2 - Virtuális ellenőrzés engedélyezve
 - 3 - Video kérésre
 - 4 - Vevőegység csoport
 - 5 - Későbbi felhasználásra
 - 6 - Későbbi felhasználásra
 - 7 - Későbbi felhasználásra
 - 8 - Ethernet hálózat hiba jelzés tiltás
- [012] DLS bejövő port (03062)
- [013] DLS kimenő port (03066)
- [015] DLS behívó IP cím
- [016] DLS behívó port (0000)
- [018] Vevőegység csoport pár
- [020] Idő zóna (00)

- [025] Rádió aktiválás visszaállítás üzenetkód (FF)
- [026] Ethernet 1 teszt üzenet (FF)
- [027] Ethernet 2 teszt üzenet (00)
- [028] GPRS 1 teszt üzenet (FF)
- [029] GPRS 2 teszt üzenet (00)
- [030] Kommunikáció helyreállítás üzenet (FF)
- [095] SA bejövő port (03092)
- [096] SA bemenő port (03093)
- [101] Ethernet vevő1 rendszerazonosító kód
- [102] Ethernet vevő1 DNIS
- [103] Ethernet vevő1 IP címe
- [104] Ethernet vevő1 UDP távoli port (03061)
- [105] Ethernet vevő1 UDP helyi port (03060)
- [106] Ethernet vevő1 Domain név
- [111] Ethernet vevő2 rendszerazonosító kód
- [112] Ethernet vevő2 DNIS
- [113] Ethernet vevő2 IP címe
- [114] Ethernet vevő2 UDP távoli port (03061)
- [115] Ethernet vevő2 UDP helyi port(03065)
- [116] Ethernet vevő2 Domain név
- [124] Ethernet teszt átvitel ideje (99:99)
- [125] Ethernet teszt átvitel időköz percekben
- [201] GPRS vevőegység3 rendszerazonosító kód
- [202] GPRS vevőegység3 DNIS
- [203] GPRS vevőegység3 IP címe
- [204] GPRS vevőegység3 UDP távoli port (03061)
- [205] GPRS vevőegység3 APN
- [206] GPRS vevőegység3 Domain név
- [211] GPRS vevőegység4 rendszerazonosító kód
- [212] GPRS vevőegység4 DNIS
- [213] GPRS vevőegység4 IP címe
- [214] GPRS vevőegység4 UDP távoli port(03061)
- [215] GPRS vevőegység4 APN
- [216] GPRS vevőegység4 Domain név
- [221].[226] GPRS beállítások
- [221] GPRS Nyilvános APN
- [222] GPRS belépési felhasználó név
- [223] GPRS belépési jelszó
- [224] GPRS teszt átvitel ideje (9999)
- [225] GPRS teszt átvitel időköz percekben
- [226] Hálózati hiba késleltetési időzítő (015)
- [227] Hanghívás időtöltés (000)
- [228] Hanghívás visszahívás időzítő (010)
- [229] Hanghívás visszahívás telefonszám

- [422] Integrációs azonosító
[423] Integrációs hozzáférési kód
[424] Integrációs SMS (11111111)
[425] Integrációs opciók 1
1 - Integráció soros porton
2 - Integráció GPRS-en
3 - Integráció Etherneten
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Integrációs protokoll ITV2 (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[426] Integrációs opciók 2
1 - UDP Polling
2 - TCP Polling
3 - Valós idejű figyelmeztetések
4 - Figyelmeztetés követi a pollingot
5 - Tűzfalbarát IP
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[427] Integrációs polling időköz másodpercben (000010)
[428] Integrációs szerver IP cím
[429] Integrációs figyelmeztetési port (03072)
[430] Integrációs polling port (03073)
[431] Integrációs szerver DNS
[432] Integrációs kimenő port (03070)
[433] Integrációs bejövő port (03072)
[450] Integrációs hozzáférési kód (1234567812345678123456781234567812345678)
[451] Integrációs SMS (22222222)
[452] Integrációs opciók 1
1 - Integráció soros porton
2 - Integráció GPRS-en
3 - Integráció Etherneten
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Integrációs protokoll ITV2 (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[453] Integrációs opciók 2
1 - UDP Polling
2 - TCP Polling
3 - Valós idejű figyelmeztetések
4 - Figyelmeztetés követi a pollingot
5 - Tűzfalbarát IP
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[454] Integrációs polling időköz másodpercben (000010)
[455] Integrációs szerver IP cím
[456] Integrációs figyelmeztetési port (03097)
[457] Integrációs polling port (03098)
[458] Integrációs szerver DNS
[459] Integrációs kimenő port (03095)
[460] Integrációs bejövő port (03096)
[477] Integrációs hozzáférési kód (12345678123456781234567812345678)
[478] Integrációs SMS (33333333)
[479] Integrációs opciók 1
1 - Integráció soros porton
2 - Integráció GPRS-en
3 - Integráció Etherneten
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Integrációs protokoll ITV2 (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[480] Integrációs opciók 2
1 - UDP Polling
2 - TCP Polling
3 - Valós idejű figyelmeztetések
4 - Figyelmeztetés követi a pollingot
5 - Tűzfalbarát IP
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[481] Integrációs polling időköz másodpercben (000010)
[482] Integrációs szerver IP cím (000.000.000.000)
[483] Integrációs figyelmeztetési port (03101)
[484] Integrációs polling port (03102)
[485] Integrációs szerver DNS
[486] Integrációs kimenő port (03099)
[487] Integrációs bejövő port (03100)
[504] Integrációs hozzáférési kód (12345678123456781234567812345678)
[505] Integrációs SMS (44444444)
[506] Integrációs opciók 1
1 - Integráció soros porton
2 - Integráció GPRS-en
3 - Integráció Etherneten
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Integrációs protokoll ITV2 (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[507] Integrációs opciók 2
1 - UDP Polling
2 - TCP Polling
3 - Valós idejű figyelmeztetések
4 - Figyelmeztetés követi a pollingot
5 - Tűzfalbarát IP
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra

- [508] Integrációs polling időköz másodpercben (000010)
[509] Integrációs szerver IP cím
[510] Integrációs figyelmeztetési port (03104)
[511] Integrációs polling port (03105)
[512] Integrációs szerver DNS
[513] Integrációs kimenő port (03102)
[514] Integrációs bejövő port (03103)
[691] Integrációs kapcsolat 1 Figyelmeztetési opciók
1 - Riasztás/visszaállítás (✓)
2 - Szabotázs/visszaállítás (✓)
3 - Nyitás/zárás (✓)
4 - Hiba/visszaállítás (✓)
5 - Teszt üzenetek (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[692] Integrációs kapcsolat 2 Figyelmeztetési opciók
1 - Riasztás/visszaállítás (✓)
2 - Szabotázs/visszaállítás (✓)
3 - Nyitás/zárás (✓)
4 - Hiba/visszaállítás (✓)
5 - Teszt üzenetek (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[693] Integrációs kapcsolat 3 Figyelmeztetési opciók
1 - Riasztás/visszaállítás (✓)
2 - Szabotázs/visszaállítás (✓)
3 - Nyitás/zárás (✓)
4 - Hiba/visszaállítás (✓)
5 - Teszt üzenetek (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[694] Integrációs kapcsolat 4 Figyelmeztetési opciók
1 - Riasztás/visszaállítás (✓)
2 - Szabotázs/visszaállítás (✓)
3 - Nyitás/zárás (✓)
4 - Hiba/visszaállítás (✓)
5 - Teszt üzenetek (✓)
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[901] Vevőegység teszt opciók
1 - Ethernet vevőegység 1
2 - Ethernet vevőegység 2
3 - GPRS vevőegység 3
4 - GPRS vevőegység 4
5 - Teszt üzenetek
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[976]..[986] Rádió diagnosztika
[976] Konfigurációs fájl verzió
[977] GSM szolgáltató MCC/MNC kód
[978] GSM hálózat típus
[979] GSM hálózat CSQ
[980] GSM Rádió reszet kód
[981] GSM rádió típus
[982] GSM rádió firmware
[983] Firmware update diagnosztika
[984] Kommunikátor állapot
[985] Rádió inicializálás állapota
[986] Opciók4
1 - Távoli lekapcsolás engedélyezve
2 - Későbbi felhasználásra
3 - Későbbi felhasználásra
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[987]..[998] Kommunikátor információk
[987] Kommunikátor nyelv verzió
[988] DNS1 IP cím
[989] DNS2 IP cím
[990] Boot töltő verzió
[991] Firmware verzió
[992] Ethernet IP cím
[993] Ethernet átjáró IP cím
[994] GPRS IP cím
[995] SIM száma
[996] GSM kártya telefonszáma
[997] IMEI szám
[998] MAC cím

Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet címzés

[861]..[876] Billentyűzet 1.16 prog.

- [000] Partíció maszk
00 - Globális
01 - Partíció 1 (✓)
02 - Partíció 2
03 - Partíció 3
04 - Partíció 4
05 - Partíció 5
06 - Partíció 6
07 - Partíció 7
08 - Partíció 8

- [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)
00 - Nem használt
02 - Azonnali Otthonmaradó élesítés
03 - Otthonmaradó élesítés
04 - Távozó élesítés
05 - Nincs bejárati késleltetés élesítés
06 - Ajtócsengő KI/BE
07 - Rendszer teszt
09 - Éjszakai élesítés
12 - Globális Otthonmaradó élesítés
13 - Globális Távozó élesítés
14 - Globális Hatástalanítás
16 - Gyors kilépés
17 - Otthonmaradó zónák élesítése
21 - Parancs kimenet 1
22 - Parancs kimenet 2
23 - Parancs kimenet 3
24 - Parancs kimenet 4
29 - Kiiktatási csoport visszahívása
31 - Helyi PGM aktiválása
32 - Kiiktatási mód
33 - Kiiktatás visszahívása
34 - Felhasználó programozás
35 - Felhasználói funkciók
37 - Idő/Dátum programozás
39 - Hiba kijelzés
40 - Riasztási memória
61..68 - Partíció 1..8 választás
[011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna) (000)
[012] Helyi PGM kimenet időzítő
Impulzusidő perc: másodperc (00:05)
[021] Billentyűzet opciók 1
1 - [F] gomb (✓)
2 - [M] gomb (✓)
3 - [P] gomb (✓)
4 - Kódok kijelzése - 'X' (✓)
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[022] Billentyűzet opciók 2
1 - Helyi óra kijelzése (✓)
2 - Helyi óra 24 órás (✓)
3 - Riasztások automatikus lejtétese (✓)
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Power LED (✓)
6 - Power LED AC meglétét jelzi (✓)
7 - Riasztások kijelzése élesítés alatt (✓)
8 - Nyitott zónák automatikus lejtése (✓)
[023] Billentyűzet opciók 3
1 - Élesítve fény energia takarékos módban
2 - Billentyűzet mutatja az éles. állapotot (✓)
3 - Billentyűzet 5. csatlakozója PGM/Zóna
4 - Prox tag élesítés/hatástalanítás (✓)
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Hőmérséklet helyi kijelzése
8 - Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés
[030] Letölthető LCD üzenet (2*16 karakter)
[031] Letölthető LCD üzenet kijelzése (000)
[041] Belső hőmérséklet zóna (000)
[042] Külső hőmérséklet zóna (000)
[101]..[228] Ajtócsengő hang Zóna 1..128
00 - Tiltva
01 - 6 csipogás (✓)
02 - "Bing-Bong"
03 - "Ding-Dong"
04 - Riasztási hang
05 - Zóna név
[999] Modul alapra állítása

Speciális program funkciók

[899] Minta programozás

[900] Rendszer információ

- [000] Kózpont verzió
[001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió
[101]..[115] HSM2108 1..15 verzió
[201]..[216] HSM2208 1..16 verzió
[301]..[315] HSM3408 1..15 verzió
[460] Alternatív kommunikátor verzió
[461] HSM2HOST verzió
[481] HSM2955 verzió
[501]..[504] HSM2300 1..4 verzió
[521]..[524] HSM2204 1..4 verzió
[551]..[554] HSM3350 1..4 verzió
[601]..[608] HSM3204CX 1..8 verzió

[901] Séta teszt

[902] Modul beléptetés/törlés

- [000] Modulkod automata beléptetés
[001] Modulkod beléptetés
[002] Slot hozzárendelése
[003] Slot módosítása
[01] Billentyűzet törlése
[02] HSM2108 törlése
[03] HSM2208 törlése
[04] HSM3408 törlése
[06] HSM2HOST törlése
[08] HSM2955 törlése
[09] HSM2300 törlése
[10] HSM2204 törlése
[11] HSM3350 törlése
[12] HSM3204CX törlése

[903] Modulkod lekérdezése

- [000] Minden modul megnézés
[101] Billentyűzet
[102] HSM2108
[103] HSM2208
[104] HSM3408
[106] HSM2HOST
[108] HSM2955
[109] HSM2300
[110] HSM2204
[111] HSM3350
[112] HSM3204CX

[904] Vezeték nélküli eszk. elhely. tesztje

- [001]..[128] Zóna 1..128
[521]..[528] Repeater 1..8
[551]..[566] Szíréna 1..16
[601]..[632] WLSKulcs 1..32
[701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

[912] Zóna betanulási teszt

- [000] Betanulási teszt idő (014)
[001] - Zóna 1-8
[002] - Zóna 9-16
[003] - Zóna 17-24
[004] - Zóna 25-32
[005] - Zóna 33-40
[006] - Zóna 41-48
[007] - Zóna 49-56
[008] - Zóna 57-64
[009] - Zóna 65-72
[010] - Zóna 73-80
[011] - Zóna 81-88
[012] - Zóna 89-96
[013] - Zóna 97-104
[014] - Zóna 105-112
[015] - Zóna 113-120
[016] - Zóna 121-128

[920] Akkumulátor beállítás

- [000] Panel akkumulátor
1 - Nagyáramú akkumulátor töltés
2 - Későbbi felhasználásra
3 - Későbbi felhasználásra
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[010] - HSM2204 nagyáramú akkumulátor töltés
1 - HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés
2 - HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés
3 - HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés
4 - HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[020] - HSM2300 akkumulátor
1 - HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés
2 - HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés
3 - HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés
4 - HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra
[030] - HSM3204CX akkumulátor
1 - HSM3204CX1 nagyáramú akku. töltés
2 - HSM3204CX2 nagyáramú akku. töltés
3 - HSM3204CX3 nagyáramú akku. töltés
4 - HSM3204CX4 nagyáramú akku. töltés
5 - HSM3204CX5 nagyáramú akku. töltés
6 - HSM3204CX6 nagyáramú akku. töltés
7 - HSM3204CX7 nagyáramú akku. töltés
8 - HSM3204CX8 nagyáramú akku. töltés
[040] - HSM3350 akkumulátor
1 - Akkumulátor1 nagyáramú akku. töltés
2 - Akkumulátor2 nagyáramú akku. töltés
3 - Akkumulátor2 engedélyezve
4 - Későbbi felhasználásra
5 - Későbbi felhasználásra
6 - Későbbi felhasználásra
7 - Későbbi felhasználásra
8 - Későbbi felhasználásra

Gyári beállításokra vissza

[989] Mester kód visszaállítás

[990] Telepítői kizárás

[991] Billentyűzet

- [901]..[916] Billentyűzet 1..16
[999] Minden billentyűzet

[996] HSM2HOST

[998] HSM2955

[999] Rendszer