
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

PowerSeries **neo**

**Programozási
táblázat**



DSC HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 v1.2

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Lezárva:2017.01.

Tartalomjegyzék

[000] Címke programozás	6	[021] Kilencedik rendszer opciós kód	24
[000]> [000] Nyelvválasztás	6	[022] Tizedik rendszer opciós kód	24
[000]> [001] Zóna címkék	6	[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód	24
[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)	6	[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód	24
[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)	6	[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód	24
[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)	6	[040] Felhasználó azonosítás	24
[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)	6	[041] Felhasználó kód hossz	24
[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)	6	[042] Esemény ellenőrzés	24
[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)	6	Betörés ellenőrzés számláló	24
[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)	6	Támadás ellenőrzés számláló.....	24
[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)	6	Betörés ellenőrzés működés.....	24
[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)	6	[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések	25
[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)	6	[15x]> [001] Automata élesítés.....	25
[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)	6	[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő	25
[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)	6	[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat25	
[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)	6	[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	25
[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)	6	[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése	25
[000]> [108] Partíció 8 címke(14 karakter)	6	[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő.....	25
[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs	6	[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő	25
[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs	7	[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése25	
[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs	7	[200] Partíció kiválasztási maszk	26
[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs	7	[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk.....	26
[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs	7	[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz 26	
[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs	7	[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez	26
[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs	8	[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz	26
[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs	8	[203] Zónák hozzárendelése a Partíció 3-hoz	27
[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter).....	8	[204] Zónák hozzárendelése a Partíció 4-hez	27
[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter).....	8	[205] Zónák hozzárendelése a Partíció 5-höz	27
[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter).....	8	[206] Zónák hozzárendelése a Partíció 6-hoz	28
[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter).....	8	[207] Zónák hozzárendelése a Partíció 7-hez	28
[000]> [801] Billentyűzet címkék	9	[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány .29	
[000]> [802] Zónabővítő címkék.....	9	[301]> [001] Vevőegység 1	29
[000]> [803] HSM2208 címkék.....	10	[301]> [002] Vevőegység 2	29
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter).....	10	[301]> [003] Vevőegység 3	29
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)	10	[301]> [004] Vevőegység 4	29
[000]> [809] HSM2300 címkék.....	10	[301] Telefonszám programozás	29
[000]> [810] HSM2204 címkék.....	10	[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy).....	29
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter)10		[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)29	
[000]> [820] Hangjelző címkék.....	11	[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [821] Repeater címkék.....	11	[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása.....	11	[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód	29
[001] Zóna típusok	12	Üzenetkódok	29
[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa	12	[307] Zóna üzenetkódok	29
[002] Zóna attribútumok:	13	[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok	29
[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma	13	[308] Esemény üzenetkódok	31
[005] Rendszer idők	15	[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1	31
[005]> [000] Rendszer idők.....	15	[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2.....	31
[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők	15	[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok	31
[005]> [901]/ [902] Nyári/Téli időszámítás átállás.....	15	[308]> [021] Tűz riasztások 1	31
[006] Hozzáférési kódok	15	[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok.....	31
[006]> [001] Telepítői kód	15	[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1	31
[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	15	[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2	31
[006]> [003] Szerviz kód	15	[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események	31
[006]> [004] Ór kód.....	15	[308]> [221] Kiiktatási események.....	31
[007] PGM partícióhoz rendelés	16	[308]> [301] Panel események 1	31
[007]> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése16		[308]> [302] Panel események 2	32
[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése16		[308]> [305] Panel események 5.....	32
[008] PGM időzítés	18	[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1.....	32
[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc.....	18	[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2.....	32
[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése	18	[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3.....	32
[009] PGM típusok	18	[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4.....	32
[009]> [001]..[164] PGM típusok	18	[308]> [321] Vevőegység események	32
[010] PGM attribútumok	19	[308]> [331] Modul események 1	32
[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok.....	19	[308]> [332] Modul események 2	32
[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum.....	19	[308]> [335] Modul események 5	32
[011] PGM Opciók	22	[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1.....	33
[011]> [001]..[164] PGM opció	22	[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2.....	33
[012] Billentyűzet kizárás	23	[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4.....	33
[013] Első rendszer opciós kódok	23	[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5.....	33
[014] Második rendszer opciós kód	23	[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események	33
[015] Harmadik rendszer opciós kód	23	[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok	33
[016] Negyedik rendszer opciós kód	23	Hívási opciók	33
[017] Ötödik rendszer opciós kód	23		
[018] Hatodik rendszer opciós kód	23		
[019] Hetedik rendszer opciós kód	23		
[020] Nyolcadik rendszer opciós kód	24		

[309] Rendszer hívásirány opciók.....	33	[603] Napirend programozás 3	39
[309]> [001] Karbantartási események	33	[603]> [10x] Intervallum 1.....	39
[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok.....	33	[603]> [20x] Intervallum 2.....	39
[310] Azonosító	33	[603]> [30x] Intervallum 3.....	39
[311] Partió 1 hívásirány opciók.....	34	[603]> [40x] Intervallum 4.....	39
[311]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[604] Napirend programozás 4	40
[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[604]> [10x] Intervallum 1.....	40
[311]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[604]> [20x] Intervallum 2.....	40
[312] Partió 2 hívásirány opciók.....	34	[604]> [30x] Intervallum 3.....	40
[312]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[604]> [40x] Intervallum 4.....	40
[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[711] Ünnepnep táblázat 1	41
[312]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[711]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	41
[313] Partió 3 hívásirány opciók.....	34	[712] Ünnepnep táblázat 1	42
[313]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[712]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	42
[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[713] Ünnepnep táblázat 1	43
[313]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[713]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	43
[314] Partió 4 hívásirány opciók.....	34	[714] Ünnepnep táblázat 1	44
[314]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[714]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	44
[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802] Audio programozás	45
[314]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot.....	45
[315] Partió 5 hívásirány opciók.....	34	[802]> [600] 2 irányú audio indítás	45
[315]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [603] Audio opció 1	45
[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [605] Felvétel opció	45
[315]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [606] Audio felvétel 1.....	45
[316] Partió 6 hívásirány opciók.....	34	[802]> [610] Visszahívás felv	45
[316]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [611] Visszahívás nyugta	45
[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés.....	45
[316]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [613] Kettős hívás időzítő.....	45
[317] Partió 7 hívásirány opciók.....	34	[802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz.....	45
[317]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [615] Audio időtartam	45
[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [616] Felvétel idő.....	45
[317]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [617] Időzítő törlése.....	45
[318] Partió 8 hívásirány opciók.....	34	[802]> [620] Audio szabotázs.....	45
[318]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [997] Modul info	45
[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [999] Modul alapra állítása	45
[318]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[804] Vezeték nélküli programozás	45
[350] Kommunikációs formátumok.....	34	[804]> [000] - WLS eszköz beléptetés.....	45
[350]> [001] Vevőegység 1	34	[804]> [001]..[128] Zónák 1..128	45
[350]> [002] Vevőegység 2.....	34	[804]> [551]..[566] Sziréna 1..16	45
[350]> [003] Vevőegység 3.....	34	[804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32	45
[350]> [004] Vevőegység 4.....	34	[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16	45
[377] Kommunikációs változók.....	35	[804]> [801] Zavarérzékelés.....	45
[377]> [001] Riasztás számláló	35	[804]> [802] Felügyeleti idő.....	45
[377]> [002] Átviteli késleltetés	35	[804]> [810] Vezeték nélküli opciók	45
[377]> [003] Teszt átvitel időköz	35	[804]> [841] Mozgás kamerák	45
[377]> [004] Teszt átvitel időpontja	35	[804]> [901] Zóna törlés	45
[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma	35	[804]> [902] WLS kulcs törlés	45
[377]> [012] PSTN késleltetés	35	[804]> [903] Sziréna törlés	45
[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között	35	[804]> [904] Repeater törlés.....	45
[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re35	35	[804]> [905] Billentyűzet törlés	45
[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára	35	[804]> [921] Eszköz csere	45
[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló.....	35	[804]> [922] WLSkulcs csere	45
[380] Kommunikációs opciók 1.....	35	[804]> [923] Sziréna csere	45
[381] Kommunikációs opciók 2.....	35	[804]> [924] Repeater csere.....	45
[382] Kommunikátor opciók 3.....	35	[804]> [925] Billentyűzet csere.....	45
[383] Kommunikátor opciók 4.....	35	[804]> [990] Minden eszköz mutatása.....	45
[384] Kommunikátor tartalék opciók.....	35	[804]> [999] Modul alapra állítása	45
[385] Audio modul behallgatási opciók.....	35	[850] GSM térerősség	46
[401] Első letöltési opciók kód.....	36	[851] Alternatív kommunikátor	46
[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)36	36	[860] Billentyűzet sorszámanak lekérdezése.....	46
[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	36	[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás.....	46
[404] Letöltési panel azonosító kód.....	36	[861]..[876] > [000] Partió maszk.....	46
[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő	36	[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna).....	46
[406] Csengetések száma válaszadáshoz	36	[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő	46
[407] SA letöltés hozzáférési kód.....	36	[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1	47
[410] Automatikus DLS opciók	36	[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 147	47
[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók.....	36	[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2	47
[410]> [002] Periodikus DLS napok.....	36	[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3.....	47
[410]> [003] Periodikus DLS idő	36	[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16	48
[410]> [007] Késleltetési időablak	36	karakter)	48
[560] Virtuális bemenetek.....	36	[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése	48
[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma	36	[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna	48
[601] Napirend programozás 1.....	37	[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna	48
[601]> [10x] Intervallum 1	37	[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..12848	48
[601]> [20x] Intervallum 2	37	[861]..[876] > [999] Alapra állítás	49
[601]> [30x] Intervallum 3	37	[899] Minta programozás	50
[601]> [40x] Intervallum 4.....	37	[900] Rendszer információ.....	50
[602] Napirend programozás 2.....	38	[900] > [000] Központ verzió	50
[602]> [10x] Intervallum 1	38	[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió.....	50
[602]> [20x] Intervallum 2	38	[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió	50
[602]> [30x] Intervallum 3	38	[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió	50
[602]> [40x] Intervallum 4	38	[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió	50

[900] > [461] HSM2HOST verzió	50	[912] Zóna betanulási teszt.....	50
[900] > [481] HSM2955 verzió	50	[912] > [000] Betanulási teszt idő	50
[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió.....	50	[912] > [001] Zóna 1-8.....	50
[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió.....	50	[912] > [002] Zóna 9-16.....	50
[901] Séta teszt.....	50	[912] > [003] Zóna 17-24.....	50
[902] Modul beléptetés/törlés.....	50	[912] > [004] Zóna 25-32.....	50
[902] > [000] Modulok automata beléptetés	50	[912] > [005] Zóna 33-40.....	50
[902] > [001] Modulok beléptetése	50	[912] > [006] Zóna 41-48.....	50
[902] > [002] Slot hozzárendelése	50	[912] > [007] Zóna 49-56.....	50
[902] > [003] Slot módosítása	50	[912] > [008] Zóna 57-64.....	50
[902] > [101] Billentyűzet törlése.....	50	[912] > [009] Zóna 65-72.....	51
[902] > [102] HSM2108 törlése	50	[912] > [010] Zóna 73-80.....	51
[902] > [103] HSM2208 törlése	50	[912] > [011] Zóna 81-88.....	51
[902] > [106] HSM2HOST törlése	50	[912] > [012] Zóna 89-96.....	51
[902] > [108] HSM2955.....	50	[912] > [013] Zóna 97-104.....	51
[902] > [109] HSM2300 törlése	50	[912] > [014] Zóna 105-112.....	51
[902] > [110] HSM2204 törlése	50	[912] > [015] Zóna 113-120.....	51
[903] Modulok lekérdezése.....	50	[912] > [015] Zóna 121-128.....	51
[903] > [000] Minden modul megnézés	50	[982] Akkumulátor beállítás	51
[903] > [101] Billentyűzet	50	[982] > [000] Panel akkumulátor.....	51
[903] > [102] HSM2108.....	50	[982] > [010] HSM2204 akkumulátor	51
[903] > [103] HSM2208.....	50	[982] > [020] HSM2300 akkumulátor	51
[903] > [106] HSM2HOST.....	50	[989] Mester kód visszaállítása	51
[903] > [108] HSM2955.....	50	[990] Telepítői kizárás	51
[903] > [109] HSM2300.....	50	[991] Billentyűzet.....	51
[903] > [110] HSM2204.....	50	[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16	51
[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje.....	50	[991] > [999] Minden billentyűzet.....	51
[904] > [001]..[128] Zóna 1..128.....	50	[993] Alternatív kommunikátor	51
[904] > [521]..[528] Repeater 1..8	50	[996] HSM2HOST.....	51
[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16.....	50	[998] HSM2955.....	51
[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32.....	50	[999] Rendszer.....	51
[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16... 50			

Adatok

Ügyfél: _____
Cím: _____
Telefon: _____ **Telepítés dátuma:** _____
Telepítői Kód: _____

Modul típusa:	Megnevezése:	Elhelyezése:
Központ	Panel	
HSM2108	Zónabővítő 1	
HSM2108	Zónabővítő 2	
HSM2108	Zónabővítő 3	
HSM2108	Zónabővítő 4	
HSM2108	Zónabővítő 5	
HSM2108	Zónabővítő 6	
HSM2108	Zónabővítő 7	
HSM2108	Zónabővítő 8	
HSM2108	Zónabővítő 9	
HSM2108	Zónabővítő 10	
HSM2108	Zónabővítő 11	
HSM2108	Zónabővítő 12	
HSM2108	Zónabővítő 13	
HSM2108	Zónabővítő 14	
HSM2108	Zónabővítő 15	
HSM2HOSTx	Vezeték nélküli bővítő	
HSM2300	Tápegység modul 1	
HSM2300	Tápegység modul 2	
HSM2300	Tápegység modul 3	
HSM2300	Tápegység modul 4	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 1	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 2	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 3	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 4	
HSM2208	Kimenet bővítő 1	
HSM2208	Kimenet bővítő 2	
HSM2208	Kimenet bővítő 3	
HSM2208	Kimenet bővítő 4	
HSM2208	Kimenet bővítő 5	
HSM2208	Kimenet bővítő 6	
HSM2208	Kimenet bővítő 7	
HSM2208	Kimenet bővítő 8	
HSM2208	Kimenet bővítő 9	
HSM2208	Kimenet bővítő 10	
HSM2208	Kimenet bővítő 11	
HSM2208	Kimenet bővítő 12	
HSM2208	Kimenet bővítő 13	
HSM2208	Kimenet bővítő 14	
HSM2208	Kimenet bővítő 15	
HSM2208	Kimenet bővítő 16	
HSM2295	Audio interface modul	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Billentyűzetek:	Billentyűzet típusa:	Elhelyezése:
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		
Billentyűzet 9		
Billentyűzet 10		
Billentyűzet 11		
Billentyűzet 12		
Billentyűzet 13		
Billentyűzet 14		
Billentyűzet 15		
Billentyűzet 16		

1. fejezet - Billentyűzeti címkék programozása

[000] Címke programozás

[000]> [000] Nyelvválasztás

Gyári érték: 01 A beállítható érték: 01-29. A jellemző értékek: 01 - Angol; 10 - Német; 19 - Magyar

Egyéb értékek megtekinthetők az eredeti leírásban.

Megjegyzés: Miután megváltoztatta a nyelvet, azonnal lépjen be a címkék gyári alapra állításába a Szekció [999]-be és írja a telepítési kódot, majd ismét a [999]-et, így minden címke gyári alapra áll az adott nyelven. Érvénytelen szám programozása az alapértelmezett 01 - Angol nyelv kerül betöltésre.

[000]> [001] Zóna címkék

[000]> [001]> [001]..[128] Zóna címke 1..128 zóna (2x14 karakter)

Gyári érték: „Zona 1” – „Zona 128”

Gyári érték: „Zóna 1” – „Zóna 128”

[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Tamper”

Gyári érték: „Zóna szabotázs”

[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Fault”

Gyári érték: „Zóna hiba”

[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „CO alarm”

Gyári érték: „CO riasztás”

[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „Fire Alarm”

Gyári érték: „Tűz riasztás”

[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „System Has”

„Failed to Arm”

Gyári érték: „A rendszer”

„nem élesíthető”

[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „Alarm Occurred”

„While Armed <->”

Gyári érték: „Riasztás történt”

„élesítés alatt”

[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)

Gyári érték: „System Area”

Gyári érték: „Rendsz terület”

[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

Gyári érték: „Partíció 1”

[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”

Gyári érték: „Partíció 2”

[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”

Gyári érték: „Partíció 3”

[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”

Gyári érték: „Partíció 4”

[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”

Gyári érték: „Partíció 5”

[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”

Gyári érték: „Partíció 6”

[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”

Gyári érték: „Partíció 7”

[000]> [108] Partíció 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”

Gyári érték: „Partíció 8”

[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs

[000]> [201]> [001] Partíció 1 kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 1”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen1”

[000]> [201]> [002] Partíció 1 kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 2”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen2”

[000]> [201]> [003] Partíció 1 kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 3”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen3”

[000]> [201]> [004] Partíció 1 kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 4”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen4”

[000]-> [202] Partió 2 kimeneti parancs

[000]-> [202]-> [001] Partió 2 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték:„Partió 2”	
„Parancs kimen1”	

[000]-> [202]-> [002] Partió 2 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték:„Partió 2”	
„Parancs kimen2”	

[000]-> [202]-> [003] Partió 2 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték:„Partió 2”	
„Parancs kimen3”	

[000]-> [202]-> [004] Partió 2 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték:„Partió 2”	
„Parancs kimen4”	

[000]-> [203] Partió 3 kimeneti parancs

[000]-> [203]-> [001] Partió 3 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték:„Partió 3”	
„Parancs kimen1”	

[000]-> [203]-> [002] Partió 3 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték:„Partió 3”	
„Parancs kimen2”	

[000]-> [203]-> [003] Partió 3 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték:„Partió 3”	
„Parancs kimen3”	

[000]-> [203]-> [004] Partió 3 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték:„Partió 3”	
„Parancs kimen4”	

[000]-> [204] Partió 4 kimeneti parancs

[000]-> [204]-> [001] Partió 4 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték:„Partió 4”	
„Parancs kimen1”	

[000]-> [204]-> [002] Partió 4 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték:„Partió 4”	
„Parancs kimen2”	

[000]-> [204]-> [003] Partió 4 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték:„Partió 4”	
„Parancs kimen3”	

[000]-> [204]-> [004] Partió 4 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték:„Partió 4”	
„Parancs kimen4”	

[000]-> [205] Partió 5 kimeneti parancs

[000]-> [205]-> [001] Partió 5 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték:„Partió 5”	
„Parancs kimen1”	

[000]-> [205]-> [002] Partió 5 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték:„Partió 5”	
„Parancs kimen2”	

[000]-> [205]-> [003] Partió 5 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték:„Partió 5”	
„Parancs kimen3”	

[000]-> [205]-> [004] Partió 5 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték:„Partió 5”	
„Parancs kimen4”	

[000]-> [206] Partió 6 kimeneti parancs

[000]-> [206]-> [001] Partió 6 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték:„Partió 6”	
„Parancs kimen1”	

[000]-> [206]-> [002] Partió 6 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték:„Partió 6”	
„Parancs kimen2”	

[000]-> [206]-> [003] Partíció 6 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 6”
 „Parancs kimen3”

[000]-> [206]-> [004] Partíció 6 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 6”
 „Parancs kimen4”

[000]-> [207] Partíció 7 kimeneti parancs

[000]-> [207]-> [001] Partíció 7 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen1”

[000]-> [207]-> [002] Partíció 7 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen2”

[000]-> [207]-> [003] Partíció 7 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen3”

[000]-> [207]-> [004] Partíció 7 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen4”

[000]-> [208] Partíció 8 kimeneti parancs

[000]-> [208]-> [001] Partíció 8 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen1”

[000]-> [208]-> [002] Partíció 8 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen2”

[000]-> [208]-> [003] Partíció 8 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen3”

[000]-> [208]-> [004] Partíció 8 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen4”

[000]-> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 1”
 Gyári érték:„Napirend 1”

[000]-> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 2”
 Gyári érték:„Napirend 2”

[000]-> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 3”
 Gyári érték:„Napirend 3”

[000]-> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 4”
 Gyári érték:„Napirend 4”

[000]> [801] Billentyűzet címkék

[000]> [801]> [001] Billentyűzet 1 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 1"

Gyári érték:,Kezelő 1"

[000]> [801]> [002] Billentyűzet 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 2"

Gyári érték:,Kezelő 2"

[000]> [801]> [003] Billentyűzet 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 3"

Gyári érték:,Kezelő 3"

[000]> [801]> [004] Billentyűzet 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 4"

Gyári érték:,Kezelő 4"

[000]> [801]> [005] Billentyűzet 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 5"

Gyári érték:,Kezelő 5"

[000]> [801]> [006] Billentyűzet 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 6"

Gyári érték:,Kezelő 6"

[000]> [801]> [007] Billentyűzet 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 7"

Gyári érték:,Kezelő 7"

[000]> [801]> [008] Billentyűzet 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 8"

Gyári érték:,Kezelő 8"

[000]> [801]> [009] Billentyűzet 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 9"

Gyári érték:,Kezelő 9"

[000]> [801]> [010] Billentyűzet 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 10"

Gyári érték:,Kezelő 10"

[000]> [801]> [011] Billentyűzet 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 11"

Gyári érték:,Kezelő 11"

[000]> [801]> [012] Billentyűzet 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 12"

Gyári érték:,Kezelő 12"

[000]> [801]> [013] Billentyűzet 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 13"

Gyári érték:,Kezelő 13"

[000]> [801]> [014] Billentyűzet 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 14"

Gyári érték:,Kezelő 14"

[000]> [801]> [015] Billentyűzet 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 15"

Gyári érték:,Kezelő 15"

[000]> [801]> [016] Billentyűzet 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 16"

Gyári érték:,Kezelő 16"

[000]> [802] Zónabővítő címkék

[000]> [802]> [001] Zónabővítő 1 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 1"

Gyári érték:,Zónabővítő1"

[000]> [802]> [002] Zónabővítő 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 2"

Gyári érték:,Zónabővítő2"

[000]> [802]> [003] Zónabővítő 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 3"

Gyári érték:,Zónabővítő3"

[000]> [802]> [004] Zónabővítő 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 4"

Gyári érték:,Zónabővítő4"

[000]> [802]> [005] Zónabővítő 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 5"

Gyári érték:,Zónabővítő5"

[000]> [802]> [006] Zónabővítő 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 6"

Gyári érték:,Zónabővítő6"

[000]> [802]> [007] Zónabővítő 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 7"

Gyári érték:,Zónabővítő7"

[000]> [802]> [008] Zónabővítő 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 8"

Gyári érték:,Zónabővítő8"

[000]> [802]> [009] Zónabővítő 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 9"

Gyári érték:,Zónabővítő9"

[000]> [802]> [010] Zónabővítő 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 10"

Gyári érték:,Zónabővítő10"

[000]> [802]> [011] Zónabővítő 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 11"

Gyári érték:,Zónabővítő11"

[000]> [802]> [012] Zónabővítő 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 12"

Gyári érték:,Zónabővítő12"

[000]> [802]> [013] Zónabővítő 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 13"

Gyári érték:,Zónabővítő13"

[000]> [802]> [014] Zónabővítő 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 14" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Zónabővítő14" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [802]> [015] Zónabővítő 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 15" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Zónabővítő15" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803] HSM2208 címkék

[000]> [803]> [001] HSM2208 1 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [002] HSM2208 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [003] HSM2208 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [004] HSM2208 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [005] HSM2208 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 5" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 5" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [006] HSM2208 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 6" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 6" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [007] HSM2208 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 7" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 7" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [008] HSM2208 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 8" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 8" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [009] HSM2208 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 9" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 9" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [010] HSM2208 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 10" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 10" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [011] HSM2208 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 11" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 11" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [012] HSM2208 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 12" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 12" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [013] HSM2208 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 13" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 13" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [014] HSM2208 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 14" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 14" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [015] HSM2208 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 15" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 15" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [803]> [016] HSM2208 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Output Exp. 16" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Kimenet bőv 16" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)

Gyári érték:,PowerG Host" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,PowerG Host" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Audio module" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Audio modul" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [809] HSM2300 címkék

[000]> [809]> [001] HSM2300 1 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Power Supply 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Tápegység 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [809]> [002] HSM2300 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Power Supply 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Tápegység 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [809]> [003] HSM2300 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Power Supply 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Tápegység 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [809]> [004] HSM2300 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Power Supply 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Tápegység 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [810] HSM2204 címkék

[000]> [810]> [001] HSM2204 1 címke (14 karakter)

Gyári érték:,4 O/P Exp. 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 1" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [810]> [002] HSM2204 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,4 O/P Exp. 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 2" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [810]> [003] HSM2204 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,4 O/P Exp. 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 3" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [810]> [004] HSM2204 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,4 O/P Exp. 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 4" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter)

Gyári érték:,Alternate Comm" [| | | | | | | | | | | | | | |]
 Gyári érték:,Alt. Komm" [| | | | | | | | | | | | | | |]

[000]> [820] Hangjelző címkék**[000]> [820]> [001] Hangjelző 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 1"

Gyári érték:„Sziréna 1"

[000]> [820]> [002] Hangjelző 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 2"

Gyári érték:„Sziréna 2"

[000]> [820]> [003] Hangjelző 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 3"

Gyári érték:„Sziréna 3"

[000]> [820]> [004] Hangjelző 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 4"

Gyári érték:„Sziréna 4"

[000]> [820]> [005] Hangjelző 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 5"

Gyári érték:„Sziréna 5"

[000]> [820]> [006] Hangjelző 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 6"

Gyári érték:„Sziréna 6"

[000]> [820]> [007] Hangjelző 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 7"

Gyári érték:„Sziréna 7"

[000]> [820]> [008] Hangjelző 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 8"

Gyári érték:„Sziréna 8"

[000]> [820]> [009] Hangjelző 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 9"

Gyári érték:„Sziréna 9"

[000]> [820]> [010] Hangjelző 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 10"

Gyári érték:„Sziréna 10"

[000]> [820]> [011] Hangjelző 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 11"

Gyári érték:„Sziréna 11"

[000]> [820]> [012] Hangjelző 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 12"

Gyári érték:„Sziréna 12"

[000]> [820]> [013] Hangjelző 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 13"

Gyári érték:„Sziréna 13"

[000]> [820]> [014] Hangjelző 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 14"

Gyári érték:„Sziréna 14"

[000]> [820]> [015] Hangjelző 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 15"

Gyári érték:„Sziréna 15"

[000]> [820]> [016] Hangjelző 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 16"

Gyári érték:„Sziréna 16"

[000]> [821] Repeater címkék**[000]> [821]> [001] Repeater 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 1"

Gyári érték:„Repeater 1"

[000]> [821]> [002] Repeater 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 2"

Gyári érték:„Repeater 2"

[000]> [821]> [003] Repeater 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 3"

Gyári érték:„Repeater 3"

[000]> [821]> [004] Repeater 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 4"

Gyári érték:„Repeater 4"

[000]> [821]> [005] Repeater 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 5"

Gyári érték:„Repeater 5"

[000]> [821]> [006] Repeater 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 6"

Gyári érték:„Repeater 6"

[000]> [821]> [007] Repeater 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 7"

Gyári érték:„Repeater 7"

[000]> [821]> [008] Repeater 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 8"

Gyári érték:„Repeater 8"

[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása

Ismét adja meg a [Telepítési kód][999]-et.

2. fejezet - Zóna programozás

[001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva
 001 1. késleltetett
 002 2. késleltetett
 003 Azonnali
 004 Követő
 005 Követő Otthonmaradó/Távozó
 006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó
 007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)
 008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)
 009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó
 010 Követő késleltetett
 011 Nappali
 012 Éjszakai
 016 Utolsó ajtó

017 24 órás Behatolás
 018 24 órás sziréna / csipogó
 023 24 órás Felügyelt
 024 24 órás Felügyelt csipogó
 025 Auto ellenőrzött tűz
 027 Tűz felügyeleti
 040 24 órás Gáz
 041 24 órás CO (vezetékes)
 042 24 órás Támadás (holdup)
 043 24 órás Támadás (Pánik)
 045 24 órás Hő
 046 24 órás Orvosi
 047 24 órás Segélykérő
 048 24 órás Sprinkler

049 24 órás Vízömlés
 051 24 órás Kapcsolt szabotázs
 052 24 órás nem riasztó
 056 24 órás magas hőmérséklet
 057 24 órás alacsony hőmérséklet
 060 24 órás Szabotázs
 066 Impulzusos kulcsos kapcsoló
 067 Kétállású kulcsos kapcsoló
 068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló
 069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló
 071 Ajtócsengő
 072 Élesítési zóna

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [001]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [201]-[208]-ös szekcióban.

[001]-[128] Zóna 1..128 típusa

Gyári érték: 000

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 001
 Zóna 002
 Zóna 003
 Zóna 004
 Zóna 005
 Zóna 006
 Zóna 007
 Zóna 008
 Zóna 009
 Zóna 010
 Zóna 011
 Zóna 012
 Zóna 013
 Zóna 014
 Zóna 015
 Zóna 016

HS2064/HS2128

Zóna 033
 Zóna 034
 Zóna 035
 Zóna 036
 Zóna 037
 Zóna 038
 Zóna 039
 Zóna 040
 Zóna 041
 Zóna 042
 Zóna 043
 Zóna 044
 Zóna 045
 Zóna 046
 Zóna 047
 Zóna 048

HS2128

Zóna 065
 Zóna 066
 Zóna 067
 Zóna 068
 Zóna 069
 Zóna 070
 Zóna 071
 Zóna 072
 Zóna 073
 Zóna 074
 Zóna 075
 Zóna 076
 Zóna 077
 Zóna 078
 Zóna 079
 Zóna 080

HS2128

Zóna 097
 Zóna 098
 Zóna 099
 Zóna 100
 Zóna 101
 Zóna 102
 Zóna 103
 Zóna 104
 Zóna 105
 Zóna 106
 Zóna 107
 Zóna 108
 Zóna 109
 Zóna 110
 Zóna 111
 Zóna 112

HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 017
 Zóna 018
 Zóna 019
 Zóna 020
 Zóna 021
 Zóna 022
 Zóna 023
 Zóna 024
 Zóna 025
 Zóna 026
 Zóna 027
 Zóna 028
 Zóna 029
 Zóna 030
 Zóna 031
 Zóna 032

HS2064/HS2128

Zóna 049
 Zóna 050
 Zóna 051
 Zóna 052
 Zóna 053
 Zóna 054
 Zóna 055
 Zóna 056
 Zóna 057
 Zóna 058
 Zóna 059
 Zóna 060
 Zóna 061
 Zóna 062
 Zóna 063
 Zóna 064

HS2128

Zóna 081
 Zóna 082
 Zóna 083
 Zóna 084
 Zóna 085
 Zóna 086
 Zóna 087
 Zóna 088
 Zóna 089
 Zóna 090
 Zóna 091
 Zóna 092
 Zóna 093
 Zóna 094
 Zóna 095
 Zóna 096

HS2128

Zóna 113
 Zóna 114
 Zóna 115
 Zóna 116
 Zóna 117
 Zóna 118
 Zóna 119
 Zóna 120
 Zóna 121
 Zóna 122
 Zóna 123
 Zóna 124
 Zóna 125
 Zóna 126
 Zóna 127
 Zóna 128

[002] Zóna attribútumok:

[002]-> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Attribútum:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I: Hangos H: Csendes	I: Folyamatos H: Szaggatott	I: Ajtócsengő H: Nem	I: Kiküldhető H: Nem	I: Kényszerített H: Nem	I: Riasztás számláló H: Nem	I: Átviteli késleltetés H: Nem	I: Betörés ellenőrzés H: Nem	I: NC lezárás H: Nem	I: EOL lezárás H: Nem	I: DEOL lezárás H: Nem	I: Gyors hurok idő H: Normál	I: 2 irányú audio inci. H: Nem	I: Támadás ellenőrz. H: Nem
Zóna típus														
000 A zóna nincs használva	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
001 1. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	I	H	H	H	H	H
002 2. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	I	H	H	H	H	H
003 Azonnali	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
004 Követő	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
005 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
010 Követő késleltetett	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
011 Nappali	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H
012 Éjszakai	I	I	I	I	I	H	H	I	H	H	H	H	H	H
016 Utolsó ajtó	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H
017 24 órás behatolás	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
018 24 órás sziréna / csipogó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
023 24 órás Felügyelt	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
024 24 órás Felügyelt csipogó	H	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
025 Auto ellenőrzött tűz	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
027 Tűz felügyeleti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
040 24 órás Gáz	I	H	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H
041 24 órás CO (vezetékes)	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
042 24 órás Támadás (holdup)	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
043 24 órás Támadás (Pánik)	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
045 24 órás Hő	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
046 24 órás Orvosi	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
047 24 órás Segélykérő	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
048 24 órás Sprinkler	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
049 24 órás Vízfömlés	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
051 24 órás Kapcsolt szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
052 24 órás nem riasztó	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
056 24 órás magas hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
057 24 órás alacsony hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
060 24 órás Szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
066 Impulzusos kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
067 Kétállású kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
071 Ajtócsengő	H	H	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
072 Élesítési zóna	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [001]	1	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [002]	2	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [003]	3	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [004]	4	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [005]	5	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [006]	6	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [007]	7	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [008]	8	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [009]	9	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [010]	10	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [011]	11	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [012]	12	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [013]	13	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [014]	14	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [015]	15	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [016]	16	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [017]	17	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [018]	18	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [019]	19	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [020]	20	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [021]	21	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [022]	22	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [023]	23	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [024]	24	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [025]	25	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [026]	26	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [027]	27	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [028]	28	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [029]	29	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [030]	30	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [031]	31	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[002]> [032]	32	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

HS2064/HS2128:																		
[002]> [033]	33																	
[002]> [034]	34																	
[002]> [035]	35																	
[002]> [036]	36																	
[002]> [037]	37																	
[002]> [038]	38																	
[002]> [039]	39																	
[002]> [040]	40																	
[002]> [041]	41																	
[002]> [042]	42																	
[002]> [043]	43																	
[002]> [044]	44																	
[002]> [045]	45																	
[002]> [046]	46																	
[002]> [047]	47																	
[002]> [048]	48																	
[002]> [049]	49																	
[002]> [050]	50																	
[002]> [051]	51																	
[002]> [052]	52																	
[002]> [053]	53																	
[002]> [054]	54																	
[002]> [055]	55																	
[002]> [056]	56																	
[002]> [057]	57																	
[002]> [058]	58																	
[002]> [059]	59																	
[002]> [060]	60																	
[002]> [061]	61																	
[002]> [062]	62																	
[002]> [063]	63																	
[002]> [064]	64																	
HS2128:																		
[002]> [065]	65																	
[002]> [066]	66																	
[002]> [067]	67																	
[002]> [068]	68																	
[002]> [069]	69																	
[002]> [070]	70																	
[002]> [071]	71																	
[002]> [072]	72																	
[002]> [073]	73																	
[002]> [074]	74																	
[002]> [075]	75																	
[002]> [076]	76																	
[002]> [077]	77																	
[002]> [078]	78																	
[002]> [079]	79																	
[002]> [080]	80																	
[002]> [081]	81																	
[002]> [082]	82																	
[002]> [083]	83																	
[002]> [084]	84																	
[002]> [085]	85																	
[002]> [086]	86																	
[002]> [087]	87																	
[002]> [088]	88																	
[002]> [089]	89																	
[002]> [090]	90																	
[002]> [091]	91																	
[002]> [092]	92																	
[002]> [093]	93																	
[002]> [094]	94																	
[002]> [095]	95																	
[002]> [096]	96																	
[002]> [097]	97																	
[002]> [098]	98																	
[002]> [099]	99																	
[002]> [100]	100																	
[002]> [101]	101																	
[002]> [102]	102																	
[002]> [103]	103																	
[002]> [104]	104																	
[002]> [105]	105																	
[002]> [106]	106																	
[002]> [107]	107																	
[002]> [108]	108																	
[002]> [109]	109																	
[002]> [110]	110																	
[002]> [111]	111																	
[002]> [112]	112																	
[002]> [113]	113																	
[002]> [114]	114																	
[002]> [115]	115																	
[002]> [116]	116																	
[002]> [117]	117																	
[002]> [118]	118																	
[002]> [119]	119																	
[002]> [120]	120																	
[002]> [121]	121																	
[002]> [122]	122																	
[002]> [123]	123																	
[002]> [124]	124																	
[002]> [125]	125																	
[002]> [126]	126																	
[002]> [127]	127																	
[002]> [128]	128																	

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

3. fejezet - Rendszer idők

[005] Rendszer idők

[005]- [000] Rendszer idők

Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004 [] [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték: 000 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Betörés ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 másodperc/perc

Támadás ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 008 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 óra

Zóna hurokidő

Gyári érték: 025 [] [] [] [] Érvényes beírás 003-255 (X10 ms, gyári 250 ms)

Óra állítás

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes érték: 000-120 másodperc

[005]- [001]-[008] Partíció 1..8 idők

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[005]- [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

HS2032/HS2064/HS2128:[005]- [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

HS2064/HS2128:

[005]- [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [901]/ [902] Nyári/Téli időszámítás átállítás

[005]- [901] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)

Gyári Beállított

003 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

001 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Növelés

[005]- [002] Partíció 2 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [004] Partíció 4 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [006] Partíció 6 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [003] Partíció 8 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]- [902] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)

Gyári Beállított

010 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

001 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Csökkentés

4. fejezet - Hozzáférési kódok

[006] Hozzáférési kódok

[006]- [001] Telepítői kód

Gyári érték: 5555(55)

[] [] [] [] [] []

[006]- [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték: 1234(56)

[] [] [] [] [] []

Megjegyzés: Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítő funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: [989][Telepítői kód][989].

[006]- [003] Szerviz kód

Gyári érték: AAAA(00)

[] [] [] [] [] []

[006]- [004] Ór kód

Gyári érték: AAAA(00)

[] [] [] [] [] []

5.fejezet - PGM kimenetek programozása

[007] PGM partícióhoz rendelés

[007]-> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
000		[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]

[007]-> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:									
001		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 panelen:									
003		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:									
005		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#2:									
009		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
011		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
012		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
013		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
014		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
015		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
016		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
017		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
018		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
019		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
020		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Későbbi felhasználásra:									
021		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
022		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
023		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
024		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
025		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
026		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
027		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
028		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
029		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
030		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
031		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
032		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
033		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
034		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
035		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
036		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:									
037		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
038		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
039		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
040		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
041		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
042		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
043		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
044		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:									
045		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
046		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
047		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
048		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
049		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
050		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
051		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
052		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
053		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
054		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
055		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
056		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
057		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
058		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
059		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
060		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
061		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
062		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
063		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
064		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
065		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
066		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
067		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
068		[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HS2064/HS2128 HSM2204#5:	
069	[BE] <input type="checkbox"/>
070	[BE] <input type="checkbox"/>
071	[BE] <input type="checkbox"/>
072	[BE] <input type="checkbox"/>
073	[BE] <input type="checkbox"/>
074	[BE] <input type="checkbox"/>
075	[BE] <input type="checkbox"/>
076	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#6:	
077	[BE] <input type="checkbox"/>
078	[BE] <input type="checkbox"/>
079	[BE] <input type="checkbox"/>
080	[BE] <input type="checkbox"/>
081	[BE] <input type="checkbox"/>
082	[BE] <input type="checkbox"/>
083	[BE] <input type="checkbox"/>
084	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#7:	
085	[BE] <input type="checkbox"/>
086	[BE] <input type="checkbox"/>
087	[BE] <input type="checkbox"/>
088	[BE] <input type="checkbox"/>
089	[BE] <input type="checkbox"/>
090	[BE] <input type="checkbox"/>
091	[BE] <input type="checkbox"/>
092	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#8:	
093	[BE] <input type="checkbox"/>
094	[BE] <input type="checkbox"/>
095	[BE] <input type="checkbox"/>
096	[BE] <input type="checkbox"/>
097	[BE] <input type="checkbox"/>
098	[BE] <input type="checkbox"/>
099	[BE] <input type="checkbox"/>
100	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#9:	
101	[BE] <input type="checkbox"/>
102	[BE] <input type="checkbox"/>
103	[BE] <input type="checkbox"/>
104	[BE] <input type="checkbox"/>
105	[BE] <input type="checkbox"/>
106	[BE] <input type="checkbox"/>
107	[BE] <input type="checkbox"/>
108	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#10:	
109	[BE] <input type="checkbox"/>
110	[BE] <input type="checkbox"/>
111	[BE] <input type="checkbox"/>
112	[BE] <input type="checkbox"/>
113	[BE] <input type="checkbox"/>
114	[BE] <input type="checkbox"/>
115	[BE] <input type="checkbox"/>
116	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#11:	
117	[BE] <input type="checkbox"/>
118	[BE] <input type="checkbox"/>
119	[BE] <input type="checkbox"/>
120	[BE] <input type="checkbox"/>
121	[BE] <input type="checkbox"/>
122	[BE] <input type="checkbox"/>
123	[BE] <input type="checkbox"/>
124	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#12:	
125	[BE] <input type="checkbox"/>
126	[BE] <input type="checkbox"/>
127	[BE] <input type="checkbox"/>
128	[BE] <input type="checkbox"/>
129	[BE] <input type="checkbox"/>
130	[BE] <input type="checkbox"/>
131	[BE] <input type="checkbox"/>
132	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#13:	
133	[BE] <input type="checkbox"/>
134	[BE] <input type="checkbox"/>
135	[BE] <input type="checkbox"/>
136	[BE] <input type="checkbox"/>
137	[BE] <input type="checkbox"/>
138	[BE] <input type="checkbox"/>
139	[BE] <input type="checkbox"/>
140	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#14:	
141	[BE] <input type="checkbox"/>
142	[BE] <input type="checkbox"/>
143	[BE] <input type="checkbox"/>
144	[BE] <input type="checkbox"/>
145	[BE] <input type="checkbox"/>
146	[BE] <input type="checkbox"/>
147	[BE] <input type="checkbox"/>
148	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#15:	
149	[BE] <input type="checkbox"/>
150	[BE] <input type="checkbox"/>
151	[BE] <input type="checkbox"/>
152	[BE] <input type="checkbox"/>
153	[BE] <input type="checkbox"/>
154	[BE] <input type="checkbox"/>
155	[BE] <input type="checkbox"/>
156	[BE] <input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#16:	
157	[BE] <input type="checkbox"/>
158	[BE] <input type="checkbox"/>
159	[BE] <input type="checkbox"/>
160	[BE] <input type="checkbox"/>
161	[BE] <input type="checkbox"/>
162	[BE] <input type="checkbox"/>
163	[BE] <input type="checkbox"/>
164	[BE] <input type="checkbox"/>

[008] PGM időzítés

[008]-> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc

Opció	Gyári/Allapot	BE	KI
1	BE	[] []	Másodperc

[008]-> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése

Gyári érték: 005Érvényes beírás 001-255 perc

Panel	PGM	Panel	PGM	Panel	PGM
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:	PGM 001 [] []	HS2064/HS2128 panelen:	PGM 002 [] []	PGM 003 [] []	PGM 004 [] []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:	PGM 005 [] []	PGM 006 [] []	PGM 007 [] []	PGM 008 [] []	PGM 009 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#2:	PGM 009 [] []	PGM 010 [] []	PGM 011 [] []	PGM 012 [] []	PGM 013 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 013 [] []	PGM 014 [] []	PGM 015 [] []	PGM 016 [] []	PGM 017 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#4:	PGM 017 [] []	PGM 018 [] []	PGM 019 [] []	PGM 020 [] []	PGM 021 [] []
Későbbi felhasználásra:					
PGM 021 [] []	PGM 022 [] []	PGM 023 [] []	PGM 024 [] []	PGM 025 [] []	PGM 026 [] []
PGM 025 [] []	PGM 026 [] []	PGM 027 [] []	PGM 028 [] []	PGM 029 [] []	PGM 030 [] []
PGM 029 [] []	PGM 030 [] []	PGM 031 [] []	PGM 032 [] []	PGM 033 [] []	PGM 034 [] []
PGM 033 [] []	PGM 034 [] []	PGM 035 [] []	PGM 036 [] []	PGM 037 [] []	PGM 038 [] []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:	PGM 037 [] []	PGM 038 [] []	PGM 039 [] []	PGM 040 [] []	PGM 041 [] []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:	PGM 041 [] []	PGM 042 [] []	PGM 043 [] []	PGM 044 [] []	PGM 045 [] []
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 045 [] []	PGM 046 [] []	PGM 047 [] []	PGM 048 [] []	PGM 049 [] []
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:	PGM 049 [] []	PGM 050 [] []	PGM 051 [] []	PGM 052 [] []	PGM 053 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#5:	PGM 053 [] []	PGM 054 [] []	PGM 055 [] []	PGM 056 [] []	PGM 057 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#6:	PGM 057 [] []	PGM 058 [] []	PGM 059 [] []	PGM 060 [] []	PGM 061 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#7:	PGM 061 [] []	PGM 062 [] []	PGM 063 [] []	PGM 064 [] []	PGM 065 [] []
HS2064/HS2128 HSM2204#8:	PGM 065 [] []	PGM 066 [] []	PGM 067 [] []	PGM 068 [] []	PGM 069 [] []
HS2128 HSM2204#9:	PGM 069 [] []	PGM 070 [] []	PGM 071 [] []	PGM 072 [] []	PGM 073 [] []
HS2128 HSM2204#10:	PGM 073 [] []	PGM 074 [] []	PGM 075 [] []	PGM 076 [] []	PGM 077 [] []
HS2128 HSM2204#11:	PGM 077 [] []	PGM 078 [] []	PGM 079 [] []	PGM 080 [] []	PGM 081 [] []
HS2128 HSM2204#12:	PGM 081 [] []	PGM 082 [] []	PGM 083 [] []	PGM 084 [] []	PGM 085 [] []
HS2128 HSM2204#13:	PGM 085 [] []	PGM 086 [] []	PGM 087 [] []	PGM 088 [] []	PGM 089 [] []
HS2128 HSM2204#14:	PGM 089 [] []	PGM 090 [] []	PGM 091 [] []	PGM 092 [] []	PGM 093 [] []
HS2128 HSM2204#15:	PGM 093 [] []	PGM 094 [] []	PGM 095 [] []	PGM 096 [] []	PGM 097 [] []
HS2128 HSM2204#16:	PGM 097 [] []	PGM 098 [] []	PGM 099 [] []	PGM 100 [] []	PGM 101 [] []
HS2128 HSM2204#17:	PGM 101 [] []	PGM 102 [] []	PGM 103 [] []	PGM 104 [] []	PGM 105 [] []
HS2128 HSM2204#18:	PGM 105 [] []	PGM 106 [] []	PGM 107 [] []	PGM 108 [] []	PGM 109 [] []
HS2128 HSM2204#19:	PGM 109 [] []	PGM 110 [] []	PGM 111 [] []	PGM 112 [] []	PGM 113 [] []
HS2128 HSM2204#20:	PGM 113 [] []	PGM 114 [] []	PGM 115 [] []	PGM 116 [] []	PGM 117 [] []
HS2128 HSM2204#21:	PGM 117 [] []	PGM 118 [] []	PGM 119 [] []	PGM 120 [] []	PGM 121 [] []
HS2128 HSM2204#22:	PGM 121 [] []	PGM 122 [] []	PGM 123 [] []	PGM 124 [] []	PGM 125 [] []
HS2128 HSM2204#23:	PGM 125 [] []	PGM 126 [] []	PGM 127 [] []	PGM 128 [] []	PGM 129 [] []
HS2128 HSM2204#24:	PGM 129 [] []	PGM 130 [] []	PGM 131 [] []	PGM 132 [] []	PGM 133 [] []
HS2128 HSM2204#25:	PGM 133 [] []	PGM 134 [] []	PGM 135 [] []	PGM 136 [] []	PGM 137 [] []
HS2128 HSM2204#26:	PGM 137 [] []	PGM 138 [] []	PGM 139 [] []	PGM 140 [] []	PGM 141 [] []
HS2128 HSM2204#27:	PGM 141 [] []	PGM 142 [] []	PGM 143 [] []	PGM 144 [] []	PGM 145 [] []
HS2128 HSM2204#28:	PGM 145 [] []	PGM 146 [] []	PGM 147 [] []	PGM 148 [] []	PGM 149 [] []
HS2128 HSM2204#29:	PGM 149 [] []	PGM 150 [] []	PGM 151 [] []	PGM 152 [] []	PGM 153 [] []
HS2128 HSM2204#30:	PGM 153 [] []	PGM 154 [] []	PGM 155 [] []	PGM 156 [] []	PGM 157 [] []
HS2128 HSM2204#31:	PGM 157 [] []	PGM 158 [] []	PGM 159 [] []	PGM 160 [] []	PGM 161 [] []
HS2128 HSM2204#32:	PGM 161 [] []	PGM 162 [] []	PGM 163 [] []	PGM 164 [] []	

[009] PGM típusok

[009]-> [001]..[164] PGM típusok

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 100 Nem használt | 129 Partióció állapot riasztási memória | 200 Zónakövető |
| 101 Betörés és Tűz sziréna | 132 Támadás (Holdup) | 201 Zónakövető Zóna 1-8 |
| 102 Késleltetett betörés és tűz | 134 24 órás csendes bemenet (PGM2) | 202 Zónakövető Zóna 9-16 |
| 103 Érzékelő újraindítás [*][7][2] | 135 24 órás hangos bemenet (PGM2) | 203 Zónakövető Zóna 17-24 |
| 104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2) | 146 TLM és riasztás | 204 Zónakövető Zóna 25-32 |
| 109 Kisegítő impulzus | 147 Kissoff | 205 Zónakövető Zóna 33-40 |
| 111 Billentyűzet hangjelzőjét követő | 148 Indító föld impulzus | 206 Zónakövető Zóna 41-48 |
| 114 Élesítésre kész/Üzemkész | 149 Alternatív kommunikátor | 207 Zónakövető Zóna 49-56 |
| 115 Élesített állapot | 155 Rendszer hiba | 208 Zónakövető Zóna 57-64 |
| 116 Távozó élesítés | 156 Rendszer esemény | 209 Zónakövető Zóna 65-72 |
| 117 Otthonmaradó élesítés | 157 Rendszer szabotázs | 210 Zónakövető Zóna 73-80 |
| 120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül | 161 DC hiba | 211 Zónakövető Zóna 81-88 |
| 121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1]) | 165 Proximity tag használát | 212 Zónakövető Zóna 89-96 |
| 122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2]) | 175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés | 213 Zónakövető Zóna 97-104 |
| 123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3]) | 176 Távoli működtetés (DLS) | 214 Zónakövető Zóna 105-112 |
| 124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4]) | 184 Nyitás riasztás után | 215 Zónakövető Zóna 113-120 |
| | | 216 Zónakövető Zóna 121-128 |

Gyári érték:	PGM 1: 121	PGM 2: 156	PGM 3 ..164: 101	PGM 003	PGM 004
PGM 001 [] []	PGM 002 [] []	PGM 003 [] []	PGM 004 [] []	PGM 005 [] []	PGM 006 [] []
PGM 005 [] []	PGM 006 [] []	PGM 007 [] []	PGM 008 [] []	PGM 009 [] []	PGM 010 [] []
PGM 009 [] []	PGM 010 [] []	PGM 011 [] []	PGM 012 [] []	PGM 013 [] []	PGM 014 [] []
PGM 013 [] []	PGM 014 [] []	PGM 015 [] []	PGM 016 [] []	PGM 017 [] []	PGM 018 [] []
PGM 017 [] []	PGM 018 [] []	PGM 019 [] []	PGM 020 [] []	PGM 021 [] []	PGM 022 [] []
PGM 021 [] []	PGM 022 [] []	PGM 023 [] []	PGM 024 [] []	PGM 025 [] []	PGM 026 [] []
PGM 025 [] []	PGM 026 [] []	PGM 027 [] []	PGM 028 [] []	PGM 029 [] []	PGM 030 [] []
PGM 029 [] []	PGM 030 [] []	PGM 031 [] []	PGM 032 [] []	PGM 033 [] []	PGM 034 [] []
PGM 033 [] []	PGM 034 [] []	PGM 035 [] []	PGM 036 [] []	PGM 037 [] []	PGM 038 [] []
PGM 037 [] []	PGM 038 [] []	PGM 039 [] []	PGM 040 [] []	PGM 041 [] []	PGM 042 [] []
PGM 041 [] []	PGM 042 [] []	PGM 043 [] []	PGM 044 [] []	PGM 045 [] []	PGM 046 [] []
PGM 045 [] []	PGM 046 [] []	PGM 047 [] []	PGM 048 [] []	PGM 049 [] []	PGM 050 [] []
PGM 049 [] []	PGM 050 [] []	PGM 051 [] []	PGM 052 [] []	PGM 053 [] []	PGM 054 [] []
PGM 053 [] []	PGM 054 [] []	PGM 055 [] []	PGM 056 [] []		

PGM 057	[] [] []	PGM 058	[] [] []	PGM 059	[] [] []	PGM 060	[] [] []
PGM 061	[] [] []	PGM 062	[] [] []	PGM 063	[] [] []	PGM 064	[] [] []
PGM 065	[] [] []	PGM 066	[] [] []	PGM 067	[] [] []	PGM 068	[] [] []
PGM 069	[] [] []	PGM 070	[] [] []	PGM 071	[] [] []	PGM 072	[] [] []
PGM 073	[] [] []	PGM 074	[] [] []	PGM 075	[] [] []	PGM 076	[] [] []
PGM 077	[] [] []	PGM 078	[] [] []	PGM 079	[] [] []	PGM 080	[] [] []
PGM 081	[] [] []	PGM 082	[] [] []	PGM 083	[] [] []	PGM 084	[] [] []
PGM 085	[] [] []	PGM 086	[] [] []	PGM 087	[] [] []	PGM 088	[] [] []
PGM 089	[] [] []	PGM 090	[] [] []	PGM 091	[] [] []	PGM 092	[] [] []
PGM 093	[] [] []	PGM 094	[] [] []	PGM 095	[] [] []	PGM 096	[] [] []
PGM 097	[] [] []	PGM 098	[] [] []	PGM 099	[] [] []	PGM 100	[] [] []
PGM 101	[] [] []	PGM 102	[] [] []	PGM 103	[] [] []	PGM 104	[] [] []
PGM 105	[] [] []	PGM 106	[] [] []	PGM 107	[] [] []	PGM 108	[] [] []
PGM 109	[] [] []	PGM 110	[] [] []	PGM 111	[] [] []	PGM 112	[] [] []
PGM 113	[] [] []	PGM 114	[] [] []	PGM 115	[] [] []	PGM 116	[] [] []
PGM 117	[] [] []	PGM 118	[] [] []	PGM 119	[] [] []	PGM 120	[] [] []
PGM 121	[] [] []	PGM 122	[] [] []	PGM 123	[] [] []	PGM 124	[] [] []
PGM 125	[] [] []	PGM 126	[] [] []	PGM 127	[] [] []	PGM 128	[] [] []
PGM 129	[] [] []	PGM 130	[] [] []	PGM 131	[] [] []	PGM 132	[] [] []
PGM 133	[] [] []	PGM 134	[] [] []	PGM 135	[] [] []	PGM 136	[] [] []
PGM 137	[] [] []	PGM 138	[] [] []	PGM 139	[] [] []	PGM 140	[] [] []
PGM 141	[] [] []	PGM 142	[] [] []	PGM 143	[] [] []	PGM 144	[] [] []
PGM 145	[] [] []	PGM 146	[] [] []	PGM 147	[] [] []	PGM 148	[] [] []
PGM 149	[] [] []	PGM 150	[] [] []	PGM 151	[] [] []	PGM 152	[] [] []
PGM 153	[] [] []	PGM 154	[] [] []	PGM 155	[] [] []	PGM 156	[] [] []
PGM 157	[] [] []	PGM 158	[] [] []	PGM 159	[] [] []	PGM 160	[] [] []
PGM 161	[] [] []	PGM 162	[] [] []	PGM 163	[] [] []	PGM 164	[] [] []

[010] PGM attribútumok

[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [] []	Tűz riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
2	BE [] []	CO riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
3	BE [] []	Betörés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
4	BE [] []	24 órás vízömlés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
5	BE [] []	Sziréna hangjelzések - csippantások	Nem aktiválja a kimenetet
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM típus	Megnevezés	Gyári	Attribútum
100	Nem használt	--	--
101	Betörés és Tűz sziréna	BE	1 Valós kimenet
102	Késleltetett betörés és tűz	BE	1 Valós kimenet
103	Érzékelő újraindítás [*][7][2]	BE	1 Valós kimenet
104	2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	KI	3 Felhasználói kód szükséges
109	Kisegítő impulzus	BE	1 Valós kimenet
111	Billentyűzet hangjelzőjét követő	BE KI BE BE BE BE BE BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 9 Belépési késleltetés 10 Kilépési késleltetés 11 Ajtócsengő 12 Billentyűzet csipogó zóna riasztás 13 Hangos kilépési hiba 14 Automata élesítés előriasztás
114	Élesítésre kész/Üzemkész	BE	1 Valós kimenet
115	Élesített állapot	BE	1 Valós kimenet
116	Távozó élesítés	BE	1 Valós kimenet
117	Otthonmaradó élesítés	BE	1 Valós kimenet
120	Távozó élesítés kiiktatott zóna nélkül	BE	1 Valós kimenet
121	Kimeneti parancs #1 (*[7][1])	BE KI BE BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
122	Kimeneti parancs #2 (*[7][2])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
123	Kimeneti parancs #3 (*[7][3])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
124	Kimeneti parancs #4 (*[7][4])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
129	Partíció állapot riasztási memória	BE	1 Valós kimenet
132	Támadás (Holdup)	BE	1 Valós kimenet
134	24 órás csendes bemenet (PGM2)	--	--
135	24 órás hangos bemenet (PGM2)	--	--
146	TLM és riasztás	BE	1 Valós kimenet
147	Kissoff	BE	1 Valós kimenet
148	Indító föld impulzus	BE	1 Valós kimenet
149	Alternatív kommunikátor	BE BE KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI	1 Valós kimenet 2 Időzített 4 Tűz esemény 5 Pánik esemény 6 Betörés esemény 7 Nyitás / zárás esemény 8 Zóna automata kiiktatás 9 Orvosi esemény 10 Betörés ellenőrzött 11 Nyitás riasztás után 12 Vészhelyzeti esemény 13 Kényszerített esemény 14 Támadás ellenőrzött

155 Rendszer hiba	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Szerviz szükséges hibák
	BE	5 Idő elvesztése
	BE	6 DC hiba
	BE	7 Busz feszültség
	BE	8 AC hiba
	BE	9 Eszköz hiba
	BE	10 Eszköz alacsony elem
	BE	11 Eszköz szabotázs
	BE	12 RF ütközés
	BE	13 Modul felügyelet
	BE	14 Modul szabotázs
	BE	15 Kommunikációs hiba
	BE	16 Nincs PowerG hálózat hiba
156 Rendszer esemény	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Tűz esemény
	BE	5 Pánik esemény
	BE	6 Betörés esemény
	BE	7 Orvosi esemény
	BE	8 Felügyeleti esemény
	BE	9 Elsőbbség esemény (Gáz, hő, stb.)
	BE	10 Támadás (Holdup) esemény
	BE	11 Kényszerített kód használat
	BE	12 Vészhelyzeti esemény
	BE	13 Tűz felügyelet esemény
	BE	14 Tűz hiba esemény
	BE	15 CO riasztás esemény
157 Rendszer szabotázs	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	9 Rendszer/modul szabotázs
	BE	10 Zóna szabotázs
161 DC hiba	BE	1 Valós
	KI	2 Időzített
	BE	9 Alacsony akkumulátor feszültség hiba
	BE	10 Akkumulátor hiányzik hiba
165 Proximity tag használat	BE	1 Valós kimenet
175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés	BE	1 Valós kimenet
176 Távoli működtetés (DLS)	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
184 Nyitás riasztás	BE	1 Valós kimenet
	BE	2 Időzített
200 Zónakövető	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Kapcsolt /latching/ kimenet
	KI	5 Riasztás követő
201 Zónakövető Zóna 1-8	BE	1 Valós kimenet
202 Zónakövető Zóna 9-16	KI	2 Időzített
203 Zónakövető Zóna 17-24	BE	4 Kapcsolt /latching/ kimenet
204 Zónakövető Zóna 25-32	KI	5 Riasztás követő
205 Zónakövető Zóna 33-40	BE	9 Zónacsatlakozó 1
206 Zónakövető Zóna 41-48	BE	10 Zónacsatlakozó 2
207 Zónakövető Zóna 49-56	BE	11 Zónacsatlakozó 3
208 Zónakövető Zóna 57-64	BE	12 Zónacsatlakozó 4
209 Zónakövető Zóna 65-72	BE	13 Zónacsatlakozó 5
210 Zónakövető Zóna 73-80	BE	14 Zónacsatlakozó 6
211 Zónakövető Zóna 81-88	BE	15 Zónacsatlakozó 7
212 Zónakövető Zóna 89-96	BE	16 Zónacsatlakozó 8
214 Zónakövető Zóna 105-112		
215 Zónakövető Zóna 113-120		
216 Zónakövető Zóna 121-128		

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM	PGM típus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[010]> [001]	1																
[010]> [002]	2																
[010]> [003]	3																
[010]> [004]	4																
[010]> [005]	5																
[010]> [006]	6																
[010]> [007]	7																
[010]> [008]	8																
[010]> [009]	9																
[010]> [010]	10																
[010]> [011]	11																
[010]> [012]	12																
[010]> [013]	13																
[010]> [014]	14																
[010]> [015]	15																
[010]> [016]	16																
[010]> [017]	17																
[010]> [018]	18																
[010]> [019]	19																
[010]> [020]	20																
[010]> [021]	21																
[010]> [022]	22																
[010]> [023]	23																
[010]> [024]	24																
[010]> [025]	25																
[010]> [026]	26																
[010]> [027]	27																
[010]> [028]	28																
[010]> [029]	29																
[010]> [030]	30																
[010]> [031]	31																
[010]> [032]	32																
[010]> [033]	33																
[010]> [034]	34																
[010]> [035]	35																
[010]> [036]	36																
[010]> [037]	37																

[010]> [149]	148																
[010]> [150]	150																
[010]> [151]	151																
[010]> [152]	152																
[010]> [153]	153																
[010]> [154]	154																
[010]> [155]	155																
[010]> [156]	156																
[010]> [157]	157																
[010]> [158]	158																
[010]> [159]	158																
[010]> [160]	160																
[010]> [161]	161																
[010]> [162]	162																
[010]> [163]	163																
[010]> [164]	164																

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

[011] PGM Opciók

[011]> [001]..[164] PGM opció

	PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend		PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend
[011]> [001]	1				[011]> [002]	2			
[011]> [003]	3				[011]> [004]	4			
[011]> [005]	5				[011]> [006]	6			
[011]> [007]	7				[011]> [008]	8			
[011]> [009]	9				[011]> [010]	10			
[011]> [011]	11				[011]> [012]	12			
[011]> [013]	13				[011]> [014]	14			
[011]> [015]	15				[011]> [016]	16			
[011]> [017]	17				[011]> [018]	18			
[011]> [019]	19				[011]> [020]	20			
[011]> [021]	21				[011]> [022]	22			
[011]> [023]	23				[011]> [024]	24			
[011]> [025]	25				[011]> [026]	26			
[011]> [027]	27				[011]> [028]	28			
[011]> [029]	29				[011]> [030]	30			
[011]> [031]	31				[011]> [032]	32			
[011]> [033]	33				[011]> [034]	34			
[011]> [035]	35				[011]> [036]	36			
[011]> [037]	37				[011]> [038]	38			
[011]> [039]	39				[011]> [040]	40			
[011]> [041]	41				[011]> [042]	42			
[011]> [043]	43				[011]> [044]	44			
[011]> [045]	45				[011]> [046]	46			
[011]> [047]	47				[011]> [048]	48			
[011]> [049]	49				[011]> [050]	50			
[011]> [051]	51				[011]> [052]	52			
[011]> [053]	53				[011]> [054]	54			
[011]> [055]	55				[011]> [056]	56			
[011]> [057]	57				[011]> [058]	58			
[011]> [059]	59				[011]> [060]	60			
[011]> [061]	61				[011]> [062]	62			
[011]> [063]	63				[011]> [064]	64			
[011]> [065]	65				[011]> [066]	66			
[011]> [067]	67				[011]> [068]	68			
[011]> [069]	69				[011]> [070]	70			
[011]> [071]	71				[011]> [072]	72			
[011]> [073]	73				[011]> [074]	74			
[011]> [075]	75				[011]> [076]	76			
[011]> [077]	77				[011]> [078]	78			
[011]> [079]	79				[011]> [080]	80			
[011]> [081]	81				[011]> [082]	82			
[011]> [083]	83				[011]> [084]	84			
[011]> [085]	85				[011]> [086]	86			
[011]> [087]	87				[011]> [088]	88			
[011]> [089]	89				[011]> [090]	90			
[011]> [091]	91				[011]> [092]	92			
[011]> [093]	93				[011]> [094]	94			
[011]> [095]	95				[011]> [096]	96			
[011]> [097]	97				[011]> [098]	98			
[011]> [099]	99				[011]> [100]	100			
[011]> [101]	101				[011]> [102]	102			
[011]> [103]	103				[011]> [104]	104			
[011]> [105]	105				[011]> [106]	106			
[011]> [107]	107				[011]> [108]	108			
[011]> [109]	109				[011]> [110]	110			
[011]> [111]	111				[011]> [112]	112			
[011]> [113]	113				[011]> [114]	114			
[011]> [115]	115				[011]> [116]	116			
[011]> [117]	117				[011]> [118]	118			
[011]> [119]	119				[011]> [120]	120			
[011]> [121]	121				[011]> [122]	122			
[011]> [123]	123				[011]> [124]	124			
[011]> [125]	125				[011]> [126]	126			
[011]> [127]	127				[011]> [128]	128			
[011]> [129]	128				[011]> [130]	130			
[011]> [131]	131				[011]> [132]	132			
[011]> [133]	133				[011]> [134]	134			
[011]> [135]	135				[011]> [136]	136			
[011]> [137]	137				[011]> [138]	138			
[011]> [139]	138				[011]> [140]	140			
[011]> [141]	141				[011]> [142]	142			
[011]> [143]	143				[011]> [144]	144			
[011]> [145]	145				[011]> [146]	146			
[011]> [147]	147				[011]> [148]	148			
[011]> [149]	148				[011]> [150]	150			
[011]> [151]	151				[011]> [152]	152			
[011]> [153]	153				[011]> [154]	154			
[011]> [155]	155				[011]> [156]	156			
[011]> [157]	157				[011]> [158]	158			
[011]> [159]	158				[011]> [160]	160			
[011]> [161]	161				[011]> [162]	162			
[011]> [163]	163				[011]> [164]	164			

6. fejezet - Egyéb rendszer opciók

[012] Billentyűzet kizárás

Kizárásig bevihető hibás kódok száma

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Kizárás időtartama

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Kizárásig bevihető hibás kódok száma távoli hozzáférésnél

Gyári érték: 006 [] [] [] Érvényes beírás 003-255 próbálkozás

Távoli hozzáférés kizárás időtartama

Gyári érték: 060 [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

[013] Első rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI [] []	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE [] []	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
4	KI [] []	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE [] []	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is	Csak telepítói programozásban
6	BE [] []	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE [] []	Eseménytár követi a riasztás számlálót	Eseménytár nem követi
8	KI [] []	Hármas tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel	Nincs sziréna hangjelzés
2	KI [] []	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
3	KI [] []	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
4	KI [] []	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
5	KI [] []	Sziréna hangjelzés üzemzavar	Nincs sziréna hangjelzés
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI [] []	Tűzjelzés kódbevitelig	Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [] []	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	KI [] []	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI [] []	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	KI [] []	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Mesterkód nem változtatható	Mesterkód megváltoztatható
7	BE [] []	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve	TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
8	KI [] []	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Csak billentyűzet hangjelzés van, ha TLM hiba van

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések a Partió1 riasztás / visszaállítás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [] []	AC hiba kijelzése	AC hiba nincs kijelzése
2	KI [] []	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
3	KI [] []	Billentyűzet elsötétítés, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI [] []	Kód kell a Billentyűzet elsötétítés visszaállításához	Nem szükséges kód
5	BE [] []	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI [] []	Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
7	KI [] []	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat
8	KI [] []	Billentyűzet szabotázs engedélyezve	Billentyűzet szabotázs tiltva

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [] []	Ajtócsengő zóna nyitásakor engedélyezve	Ajtócsengő zóna nyitásakor tiltva
2	KI [] []	Ajtócsengő zóna zárásakor engedélyezve	Ajtócsengő zóna zárásakor tiltva
3	KI [] []	Hangos RF ütközés hibajelzés	Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI [] []	Többszörös zóna jelzés (Multi hit)	Többszörös zóna jelzés tiltva
5	KI [] []	Késői zárás engedélyezve	Késői zárás tiltva
6	KI [] []	Téli-nyári időszámításra átállítás engedélyezve	Téli-nyári időszámításra átállítás tiltva
7	BE [] []	Gyors kilépési idő alatt csendes ajtócsengő	Gyors kilépési idő alatt van ajtócsengő
8	KI [] []	Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál	Sziréna hangjelzés minden élesítés/hatástalanításnál

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó, vagy Éjszakai.

Megjegyzés: Az átállítás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

Megjegyzés: Gyors kilépési idő alatt csendes ajtócsengő

Megjegyzés: Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál

[018] Hatodik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
2	KI [] []	Kiiktatás jelentése valós időben	Kiiktatás jelentése élesítéskor
3	KI [] []	Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés végén	Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés elején
4	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
5	KI [] []	Billentyűzeti csipogó sziréna követő	Nem sziréna követő
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
8	KI [] []	AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

Megjegyzés: AC hiba hangjelzés engedélyezve

[019] Hetedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt	Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt csendes
2	KI [] []	Hibák tárolása	Hiba kijelzés követi a visszaállást
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
4	KI [] []	R-Button engedélyezve	R-Button tiltva
5	KI [] []	CORBUS hiba jelez a szirénán	CORBUS hiba nem jelez a szirénán
6	KI [] []	Kényszerített kód a [*][5] menüben állítható	Kényszerített kód nem állítható
7	KI [] []	Hőmérséklet kijelzés Celsiusban	Hőmérséklet kijelzés Fahrenheitben
8	KI [] []	Csak Rendőrségi kód/többszörös riasztás után szükséges távoli törlés	Bármely zóna jelzés után távoli törlés szükséges

[020] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Felhasználói kód blokkolva
2	KI []	EN belépési eljárás

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.
Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.

3	KI []	[*][8] belépés élesítés alatt engedélyezve
4	KI []	Távoli törlés szükséges
5	KI []	Mérnöki törlés szükséges
6	KI []	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt
7	KI []	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges
8	KI []	Minden hiba tiltja az élesítést

KI
Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
Normál belépési eljárás

[*][8] belépés élesítés alatt tiltva
Távoli törlés nem szükséges
Mérnöki törlés nem szükséges
Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor
Telepítő bármikor beléphet
A hibák nem tiltják az élesítést

[021] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Hiba kijelzés tiltva
2	KI []	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt

Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.

3	KI []	Automata élesítésnél minden kiiktatás
4	KI []	Üzemkész jelzés folyamatos
5	KI []	A PGM követi a lekapcsolást
6	KI []	Élesítve jelzés követő
7	KI []	Nyitott zónák törlik az élesítést
8	KI []	Hallható kilépési késleltetési hang

KI
Hiba kijelzés engedélyezve
Billentyűzet kikapcsolás normál működés szerint

Automata élesítésnél nincs kiiktatás
Üzemkész jelzés követő
A PGM nem követi a lekapcsolást
Élesítve jelzés követő
Nyitott zónák nem törlik az élesítést
Csendes kilépési késl. az Otthonmaradó élesítésnél

[022] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	[F] Tűz gomb csak csipog
2	KI []	Későbbi felhasználásra
3	KI []	Későbbi felhasználásra
4	KI []	Teszt átvitel számláló órában
5	KI []	Távozó módból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva
6	KI []	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél
7	KI []	Hiba hangjelzés csendes
8	KI []	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban

KI
[F] Tűz gomb csipog és sziréna

Teszt átvitel számláló napban
Távozó módból Otthonmaradóba való kapcs. eng.
2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
Kulcsos kapcs. élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Üzemkész fény villog kényszer. élesíthetőségnél
2	KI []	Későbbi felhasználásra
3	KI []	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés engedélyezve
4	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
5	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
6	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
7	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
8	KI []	[*][6] hozzáférhető minden kód számára

KI
Üzemkész fény folyamatos

Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés tiltva
Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
[*][6] hozzáférhető csak a Mesterkód számára

[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE []	AC 50 Hz
2	KI []	Időalap belső kristály
3	KI []	AC/DC hiba élesítés tiltása engedélyezve
4	KI []	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel
5	KI []	Óra lekérdezés
6	KI []	Későbbi felhasználásra
7	KI []	AC feszültségesés engedélyezve
8	KI []	Prioritásos DLS bontás

KI
AC 60 Hz Üzemkész fény folyamatos
Időalap az AC hálózaton
AC/DC hiba élesítés tiltása tiltva
Minden szabotázs követi a visszaállást
Rendszer óra

AC feszültségesés tiltva
Normál DLS bontás

[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	33 / 67 Impulzus tárcsázás arány
2	KI []	Erőltetett tárcsázás engedélyezve
3	KI []	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz percben
4	KI []	Későbbi felhasználásra
5	KI []	Azonosító (ID) hang engedélyezve
6	KI []	2100 Hz
7	KI []	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer
8	KI []	Szirénajelzés FTC , ha éles

KI
40 / 60 Impulzus tárcsázás arány
Erőltetett tárcsázás tiltva
Vezetékes vonal teszt átvitel időköz napban

Azonosító (ID) hang tiltva
1300 Hz
DLS ablak 6 órán át engedélyezve
FTC csak hibajelzés éles állapotban is

[040] Felhasználó azonosítás

01 - Felhasználói kód VAGY Proximity tag

02 - Felhasználói kód ÉS Proximity tag

[041] Felhasználó kód hossz

00 - Felhasználói kód 4 számjegy

01 - Felhasználói kód 6 számjegy

02 - Felhasználói kód 8 számjegy

[042] Esemény ellenőrzés**Betörés ellenőrzés számláló**

Gyári érték: 002 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 jelzés

Támadás ellenőrzés számláló

Gyári érték: 002 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 jelzés

Betörés ellenőrzés működés

Gyári érték: 001 [] [] [] [] Érvényes beírás: 001 Rendőrségi kód; 002 Kereszt zóna; 003 Sorozatos érzékelés

7. fejezet - Partíció programozás

[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések

[15x]> [001] Automata élesítés

NAP	[151]> [001] P1	[152]> [001] P2	[153]> [001] P3	[154]> [001] P4	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]> [001] P5	[156]> [001] P6	[157]> [001] P7	[158]> [001] P8	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő

NAP	[151]> [002] P1	[152]> [002] P2	[153]> [002] P3	[154]> [002] P4	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]> [002] P5	[156]> [002] P6	[157]> [002] P7	[158]> [002] P8	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Ünnepnap1 engedélyezve	Tiltva
2	KI [] []	Ünnepnap2 engedélyezve	Tiltva
3	KI [] []	Ünnepnap3 engedélyezve	Tiltva
4	KI [] []	Ünnepnap4 engedélyezve	Tiltva
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[151]> [003] Partíció 1 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[152]> [003] Partíció 2 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[153]> [003] Partíció 3 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[154]> [003] Partíció 4 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[155]> [003] Partíció 5 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[156]> [003] Partíció 6 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[157]> [003] Partíció 7 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése

[151]> [004] P1	[152]> [004] P2	[153]> [004] P3	[154]> [004] P4	Gyári érték: 004
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [004] P5	[156]> [004] P6	[157]> [004] P7	[158]> [004] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő

[151]> [005] P1	[152]> [005] P2	[153]> [005] P3	[154]> [005] P4	Gyári érték: 000
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [005] P5	[156]> [005] P6	[157]> [005] P7	[158]> [005] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő

[151]> [006] P1	[152]> [006] P2	[153]> [006] P3	[154]> [006] P4	Gyári érték: 000
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [006] P5	[156]> [006] P6	[157]> [006] P7	[158]> [006] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése

[151]> [007] P1	[152]> [007] P2	[153]> [007] P3	[154]> [007] P4	Gyári érték: 001
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [007] P5	[156]> [007] P6	[157]> [007] P7	[158]> [007] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[200] Partíció kiválasztási maszk

A partíció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi a Partíció 1 (a rendszer) mindig engedélyezett, míg a Partíció 2..8 engedélyezhető/tiltható.
 A panelek több partícióra oszthatóak, HS2016: 2, HS2032: 4, HS2064: 8, HS2128: 8.

[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Nem tiltható
2	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
3	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
4	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
5	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
6	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
7	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
8	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128

[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz

Ha több partíció van, akkor a Szekció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.
 Bármely zóna hozzárendelhető bármely partícióhoz. A több partícióhoz hozzárendelt zónák a **közös zónák** (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partíció (melybe beletartozik a zóna) élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása hatástalanításra kerül.
 Alapértelmezés szerint az alaplap (HS2016: 1-6, HS2032/HS2064/HS2128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partícióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása , vagy ha több partícióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partíciókhoz történő hozzárendelését engedélyezni kell. A szekciókon belül [001]..[016] alszekciókban választhatóak ki a zónák 8-as csoportokban:

- [20x]> [001] 1-8 zóna, [20x]> [002] 9-16 zóna, [20x]> [003] 17-24 zóna, [20x]> [004] 25-32 zóna,**
[20x]> [005] 33-40 zóna, [20x]> [006] 41-48 zóna, [20x]> [007] 49-56 zóna, [20x]> [008] 57-64 zóna,
[20x]> [009] 65-72 zóna, [20x]> [010] 73-80 zóna, [20x]> [011] 81-88 zóna, [20x]> [012] 89-96 zóna,
[20x]> [013] 97-104 zóna, [20x]> [014] 105-112 zóna, [20x]> [015] 113-120 zóna, [20x]> [016] 121-128 zóna

[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez

[201]> [001]Partíció 1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alapértelmezés szerint az alaplap (HS2016: 1-6, HS2032/HS2064/HS2128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partícióhoz tartoznak									
[201]> [002]Partíció 1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [003]Partíció 1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [004]Partíció 1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [005]Partíció 1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [006]Partíció 1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [007]Partíció 1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [008]Partíció 1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [009]Partíció 1	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [010]Partíció 1	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [011]Partíció 1	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [012]Partíció 1	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [013]Partíció 1	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [014]Partíció 1	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [015]Partíció 1	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[201]> [016]Partíció 1	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz

[202]> [001]Partíció 2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [002]Partíció 2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [003]Partíció 2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [004]Partíció 2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [005]Partíció 2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [006]Partíció 2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [007]Partíció 2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [008]Partíció 2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [009]Partíció 2	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [010]Partíció 2	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [011]Partíció 2	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [012]Partíció 2	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [013]Partíció 2	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [014]Partíció 2	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [015]Partíció 2	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]> [016]Partíció 2	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[308] Esemény üzenetkódok**[308]-> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Kényszerített riasztás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztás utáni nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Rontott zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügyelet riasztás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügy. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés nem ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztási komm. törölve üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Támadás (holdup) ellenőrzött üzenet küldés van	KI Nincs
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz riasztás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés visszaáll üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik riasztás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet riasztás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet visszaállítás üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [021] Tűz riasztások 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzjelző riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzj. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet kizárás üzenet küldés van	Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Távoli hozzáférés kizárás üzenet küldés van	Nincs
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói zárás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális zárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális nyitás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcsolós élesítés üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Automata hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés törlés / elhalsztás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a záráshoz üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a nyitáshoz üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Kilépési hiba küldés van	Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [221] Kiiktatási események

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás törlés üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Részleges zárás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [301] Panel események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza üz. küldés van	Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]> [302] Panel események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Sziréna áramkör hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Sziréna áramkör hiba visszaállítás üz. küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	TLM Telefonvonal hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	TLM Telefonvonal hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	AUX tápegység hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [305] Panel események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
3	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűz hiba visszaállítás üz. küldés van
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	RF ütközés üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	RF ütközés megszűnt üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Tűz hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Hideg indítás üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Rendellenesség üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél visszaállítás üzenet küldés van

[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Telepítői belépés üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Telepítői kilépés üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	DLS kapcsolat kezdete üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	DLS kapcsolat vége üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	SA kapcsolat kezdete üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	SA kapcsolat vége üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Az eseménytár 75%-ig megtelt üzenet küldés van
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update kezdete üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update sikeres üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update sikertelen üzenet küldés van
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Gáz zóna hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Gáz zóna hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Hő érzékelő hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Hő érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Fagyás érzékelő hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Fagyás érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Szonda lecsatlakoztatva üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Szonda visszacsatlakoztatva üzenet küldés van

[308]> [321] Vevőegység események

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
2	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 1 hibás komm. vissza. üz.küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 2 hibás komm. vissza. üz.küldés van
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 3 hibás komm. vissza. üz.küldés van
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 4 hibás komm. vissza. üz.küldés van

[308]> [331] Modul események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza. üz. küldés van
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [332] Modul események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony feszültség hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony feszültség hiba vissza. üz. küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul felügyelet hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul felügyelet hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AUX tápegység hiba visszaállítás üz. küldés van
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [335] Modul események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Kimenet 1 hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Kimenet 1 hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba visszaállítás üz. küldés van Nincs

[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba vissza.üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba vissza. üz. küldés van Nincs

[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba üz. küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba felügyelet vissza. üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs

[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt kezdete üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt vége üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Periodikus teszt üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Per. teszt átviteli kód hibajelzés üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Rendszer teszt üzenet küldés van Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

Hívási opciók

[309] Rendszer hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 1-re üzenetek küldése Nincs
2	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 2-re üzenetek küldése Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 3-ra üzenetek küldése Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 4-re üzenetek küldése Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[309]> [001] Karbantartási események

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok

[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[310] Azonosító

[310]> [000] [] [] [] [] [] [] Rendszerazonosító kód

Megjegyzés: Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyű azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

Szekció	Partíció	Kód
[310]> [001]	1	[] [] [] [] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [002]	2	[] [] [] [] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [003]	3	[] [] [] [] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [004]	4	[] [] [] [] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [005]	5	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [006]	6	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [007]	7	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [008]	8	[] [] [] [] HS2064/HS2128

[311] Partíció 1 hívásirány opciók

Opció	Gyári/Allapot	BE	KI	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
1	BE	<input type="checkbox"/>					
2	KI	<input type="checkbox"/>					
3	KI	<input type="checkbox"/>					
4	KI	<input type="checkbox"/>					
5	KI	<input type="checkbox"/>					
6	KI	<input type="checkbox"/>					
7	KI	<input type="checkbox"/>					
8	KI	<input type="checkbox"/>					

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[311]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[311]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[312] Partíció 2 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[312]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[312]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[313] Partíció 3 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[313]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[313]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[314] Partíció 4 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[314]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[314]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[315] Partíció 5 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[315]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[315]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[316] Partíció 6 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[316]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[316]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[317] Partíció 7 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[317]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[317]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[318] Partíció 8 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[318]> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[318]> [003] Nyitás/Zárás események								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[350] Kommunikációs formátumok

03 DTMF CONTACT ID	
04 SIA FSK	
[350]> [001] Vevőegység 1	
Gyári érték: 04	<input type="checkbox"/>
[350]> [002] Vevőegység 2	
Gyári érték: 04	<input type="checkbox"/>
[350]> [003] Vevőegység 3	
Gyári érték: 04	<input type="checkbox"/>
[350]> [004] Vevőegység 4	
Gyári érték: 04	<input type="checkbox"/>

[377] Kommunikációs változók**[377]-> [001] Riasztás számláló**

Gyári érték:

003	[] [] []	Riasztás / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[] [] []	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[] [] []	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)

[377]-> [002] Átviteli késleltetés

Gyári érték:

000	[] [] []	Zóna késleltetés	(000-255 másodperc)
030	[] [] []	AC hiba kommunikáció késleltetés	(000-255 perc / óra)
010	[] [] []	TLM hiba késleltetés	(X 3 másodperc, 000-255)
007	[] [] []	Zóna alacsony akkumulátor átv. késl.	(000-255 nap)
030	[] [] []	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	[] [] []	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

[377]-> [003] Teszt átvitel időköz

Gyári érték: 030

[] [] [] (000-255 perc / óra / nap)

[377]-> [004] Teszt átvitel időpontja

Gyári érték: 99:99

[] [] [] []

(Érvényes értékek: 00:00-23:59, 99:99 nincs átvitel)

[377]-> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma

Gyári érték: 005

[] [] []

(001-005 próbálkozás)

[377]-> [012] PSTN késleltetés

Gyári érték: 003

[] [] []

(000-255 másodperc)

[377]-> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között

Gyári érték: 020

[] [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re

Gyári érték: 040

[] [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [015] T-Link várakozás a nyugtára

Gyári érték: 060

[] [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló

Gyári érték: 010

[] [] []

(003-255)

[380] Kommunikációs opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [] []	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI [] []	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI [] []	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI [] []	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI [] []	Párhuzamos kommunikáció	Párhuzamos tárcsázás tiltva
6	BE [] []	Felváltott tárcsázás	Fő szám után, tartalék szám hívása
7	KI [] []	Hívási kísérletek csökkentése	Marad a hívási kísérletek száma
8	KI [] []	Rendellenesség követi a zónaaktivitást (órák)	Rendellenesség (mulasztás) élesítést követ (napok)

[381] Kommunikációs opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
2	KI [] []	Szirénajelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
4	KI [] []	Zárás megerősítés	Tiltva
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Prioritás engedélyezve	Tiltva

[382] Kommunikátor opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
2	KI [] []	Riasztási kommunikáció engedélyezve séta teszt alatt	Tiltva
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
4	KI [] []	Hívásvárakoztatás törlés	
5	KI [] []	Alternatív kommunikátor	
6	KI [] []	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percben
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Szabotázs korlátozás	Nincs szabotázs korlátozás

[383] Kommunikátor opciók 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámat	Azonosító kód követi a vevőegység számát
2	KI [] []	4 számjegyű azonosító	6 számjegyű azonosító
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
4	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
5	KI [] []	FTC hibás kommunikációs esemény kommunikálása	Tiltva
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

[384] Kommunikátor tartalék opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
2	BE [] []	Tartalék opció - vevőegység 2	Nem
3	KI [] []	Tartalék opció - vevőegység 3	Nem
4	KI [] []	Tartalék opció - vevőegység 4	Nem
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

[385] Audio modul behallgatási opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Vevőegység 1 Behallgatás	Tiltva
2	KI [] []	Vevőegység 2 Behallgatás	Tiltva
3	KI [] []	Vevőegység 3 Behallgatás	Tiltva
4	KI [] []	Vevőegység 4 Behallgatás	Tiltva
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

11. fejezet - Napirend programozás

[601] Napirend programozás 1**[601]> [10x] Intervallum 1****[601]> [101] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [20x] Intervallum 2**[601]> [201] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [30x] Intervallum 3**[601]> [301] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [40x] Intervallum 4**[601]> [401] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[602] Napirend programozás 2**[602]-> [10x] Intervallum 1****[602]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [20x] Intervallum 2**[602]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [30x] Intervallum 3**[602]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [40x] Intervallum 4**[602]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603] Napirend programozás 3**[603]-> [10x] Intervallum 1****[603]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [20x] Intervallum 2**[603]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [30x] Intervallum 3**[603]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [40x] Intervallum 4**[603]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604] Napirend programozás 4**[604]-> [10x] Intervallum 1****[604]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [20x] Intervallum 2**[604]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [30x] Intervallum 3**[604]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [40x] Intervallum 4**[604]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

12. fejezet - Audio programozás

A kétirányú audio kommunikáció programozása. További tájékoztató a külön leírásában található.

[802] Audio programozás

- [802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot
- [802]> [600] 2 irányú audio indítás
- [802]> [603] Audio opció1
- [802]> [605] Felvétel opció
- [802]> [606] Audio felvétel 1
- [802]> [610] Visszahívás felv
- [802]> [611] Visszahívás nyugta
- [802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés
- [802]> [613] Kettős hívás időzítő
- [802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz
- [802]> [615] Audio időtartam
- [802]> [616] Felvétel idő
- [802]> [617] Időzítő törlése
- [802]> [620] Audio szabotázs
- [802]> [997] Modul info
- [802]> [999] Modul alapra állítása

13. fejezet - Vezeték nélküli programozás

[804] Vezeték nélküli programozás

- [804]> [000] - WLS eszköz beléptetés
- [804]> [001]..[128] Zónák 1..128
Zóna típus
Partíció
Zóna címke
- [804]> [551]..[566] Sziréna 1..16
Partíció
Sziréna címke
- [804]> [601].. [632] WLS kulcs 1..32
Partíció
Felhasználó
- [804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16
Billentyűzet hozzárendelés
Billentyűzet címkék
- [804]> [801] Zavarérzékelés
- [804]> [802] Felügyeleti idő
- [804]> [810] Vezeték nélküli opciók
- [804]> [841] Mozgás kamerák
- [804]> [901] Zóna törlés
- [804]> [902] WLS kulcs törlés
- [804]> [903] Sziréna törlés
- [804]> [904] Repeater törlés
- [804]> [905] Billentyűzet törlés
- [804]> [921] Eszköz csere
- [804]> [922] WLSkulcs csere
- [804]> [923] Sziréna csere
- [804]> [924] Repeater csere
- [804]> [925] Billentyűzet csere
- [804]> [990] Minden eszköz mutatása
- [804]> [999] Modul alapra állítása
További telepítési utasítás a modul leírásában.

14. fejezet - Alternatív kommunikátor

[850] GSM térerősség

[851] Alternatív kommunikátor

További telepítési utasítás a modul leírásában.

15. fejezet - Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet sorszámának lekérdezése

[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás

[861]..[876] > [000] Partíció maszk

Gyári érték: 01
 00 - Globális 03 - Partíció 3 06 - Partíció 6
 01 - Partíció 1 04 - Partíció 4 07 - Partíció 7
 02 - Partíció 2 05 - Partíció 5 08 - Partíció 8

[861]> [000] Billentyűzet 1 [] []	[865]> [000] Billentyűzet 5 [] []	[869]> [000] Billentyűzet 9 [] []	[873]> [000] Billentyűzet 13 [] []
[862]> [000] Billentyűzet 2 [] []	[866]> [000] Billentyűzet 6 [] []	[870]> [000] Billentyűzet 10 [] []	[874]> [000] Billentyűzet 14 [] []
[863]> [000] Billentyűzet 3 [] []	[867]> [000] Billentyűzet 7 [] []	[871]> [000] Billentyűzet 11 [] []	[875]> [000] Billentyűzet 15 [] []
[864]> [000] Billentyűzet 4 [] []	[868]> [000] Billentyűzet 8 [] []	[872]> [000] Billentyűzet 12 [] []	[876]> [000] Billentyűzet 16 [] []

[861]..[876] > [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)

00 - Nem használt 16 - Gyors kilépés 35 - Felhasználói funkciók
 02 - Azonnali Otthonmaradó élesítés 17 - Otthonmaradó zónák élesítése 37 - Idő/Dátum programozás
 03 - Otthonmaradó élesítés 21 - Parancs kimenet 1 39 - Hiba kijelzés
 04 - Távozó élesítés 22 - Parancs kimenet 2 40 - Riasztási memória
 05 - Nincs bejáratí késleltetés élesítés 23 - Parancs kimenet 3 61 - Partíció1 választás
 06 - Ajtócsengő KI/BE 24 - Parancs kimenet 4 62 - Partíció2 választás
 07 - Rendszer teszt 29 - Kiiktatási csoport visszahívása 63 - Partíció3 választás
 09 - Éjszakai élesítés 31 - Helyi PGM aktiválása 64 - Partíció4 választás
 12 - Globális Otthonmaradó élesítés 32 - Kiiktatási mód 65 - Partíció5 választás
 13 - Globális Távozó élesítés 33 - Kiiktatás visszahívása 66 - Partíció6 választás
 14 - Globális Hatástalanítás 34 - Felhasználó programozás 67 - Partíció7 választás
 68 - Partíció8 választás

	Funkció gomb 1 [001]	Funkció gomb 2 [002]	Funkció gomb 3 [003]	Funkció gomb 4 [004]	Funkció gomb 5 [005]
[861]..[876] >	03	04	06	22	16
Gyári érték:	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 1[861]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 2[862]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 3[863]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 4[864]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 5[865]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 6[866]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 7[867]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 8[868]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 9[869]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 10[870]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 11[871]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 12[872]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 13[873]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 14[874]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 15[875]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 16[876]>	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []

[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)

Gyári érték: 000

[861]> [011] Billentyűzet 1 [] []	[865]> [011] Billentyűzet 5 [] []	[869]> [011] Billentyűzet 9 [] []	[873]> [011] Billentyűzet 13 [] []
[862]> [011] Billentyűzet 2 [] []	[866]> [011] Billentyűzet 6 [] []	[870]> [011] Billentyűzet 10 [] []	[874]> [011] Billentyűzet 14 [] []
[863]> [011] Billentyűzet 3 [] []	[867]> [011] Billentyűzet 7 [] []	[871]> [011] Billentyűzet 11 [] []	[875]> [011] Billentyűzet 15 [] []
[864]> [011] Billentyűzet 4 [] []	[868]> [011] Billentyűzet 8 [] []	[872]> [011] Billentyűzet 12 [] []	[876]> [011] Billentyűzet 16 [] []

[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő

Impulzusidő perc gyári érték: 00; Impulzusidő másodperc gyári érték: 05

[861]> [012] Billentyűzet 1 [] [] [] []	[865]> [012] Billentyűzet 5 [] [] [] []	[869]> [012] Billentyűzet 9 [] [] [] []	[873]> [012] Billentyűzet 13 [] [] [] []
[862]> [012] Billentyűzet 2 [] [] [] []	[866]> [012] Billentyűzet 6 [] [] [] []	[870]> [012] Billentyűzet 10 [] [] [] []	[874]> [012] Billentyűzet 14 [] [] [] []
[863]> [012] Billentyűzet 3 [] [] [] []	[867]> [012] Billentyűzet 7 [] [] [] []	[871]> [012] Billentyűzet 11 [] [] [] []	[875]> [012] Billentyűzet 15 [] [] [] []
[864]> [012] Billentyűzet 4 [] [] [] []	[868]> [012] Billentyűzet 8 [] [] [] []	[872]> [012] Billentyűzet 12 [] [] [] []	[876]> [012] Billentyűzet 16 [] [] [] []

[861]-[876] > [021] Billentyűzet opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE <input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	BE <input type="checkbox"/>	[M] Segélykérő gomb engedélyezve
3	BE <input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb engedélyezve
4	KI <input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

KI
 [F] Tűz gomb tiltva
 [M] Segélykérő gomb tiltva
 [P] Pánik gomb tiltva
 Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva ('X')

[861]-[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 1

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [021] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [021] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [021] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [021] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [021] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [021] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [021] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [021] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [021] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [021] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [021] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [021] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [021] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [021] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [021] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [021] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]-[876] > [022] Billentyűzet opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE <input type="checkbox"/>	Helyi óra kijelzés engedélyezve
2	KI <input type="checkbox"/>	Helyi óra 24 órás kijelzés
3	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória léptetés engedélyezve
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE <input type="checkbox"/>	Power LED engedélyezve
6	BE <input type="checkbox"/>	Power LED az AC jelenlétét jelzi
7	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt
8	BE <input type="checkbox"/>	Nyitott zónák automata léptetése

KI
 Helyi óra kijelzés tiltva
 Helyi óra AM/PM kijelzés
 Riasztási memória léptetés tiltva
 Power LED tiltva
 Power LED az AC hiányát jelzi
 Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
 Nem lépteti a nyitott zónákat

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [022] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [022] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [022] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [022] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [022] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [022] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [022] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [022] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [022] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [022] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [022] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [022] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [022] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [022] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [022] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [022] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]-[876] > [023] Billentyűzet opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI <input type="checkbox"/>	Élesítés fény energia takarékos módban
2	BE <input type="checkbox"/>	Billentyűzet mutatja az élesített állapotot
3	KI <input type="checkbox"/>	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet
4	KI <input type="checkbox"/>	Prox tag élesítés/hatástalanítás engedélyezve
5	BE <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI <input type="checkbox"/>	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve
8	KI <input type="checkbox"/>	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva

KI
 Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet
 Prox tag élesítés/hatástalanítás tiltva
 Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
 Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [023] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [023] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [023] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [023] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [023] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [023] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [023] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [023] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [023] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [023] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [023] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [023] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [023] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [023] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [023] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [023] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter)

[861]> [030] Billentyűzet 1		
[862]> [030] Billentyűzet 2		
[863]> [030] Billentyűzet 3		
[864]> [030] Billentyűzet 4		
[865]> [030] Billentyűzet 5		
[866]> [030] Billentyűzet 6		
[867]> [030] Billentyűzet 7		
[868]> [030] Billentyűzet 8		
[869]> [030] Billentyűzet 9		
[870]> [030] Billentyűzet 10		
[871]> [030] Billentyűzet 11		
[872]> [030] Billentyűzet 12		
[873]> [030] Billentyűzet 13		
[874]> [030] Billentyűzet 14		
[875]> [030] Billentyűzet 15		
[876]> [030] Billentyűzet 16		

[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése

Gyári érték: 003 [][] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[861]> [031] Billentyűzet 1	[865]> [031] Billentyűzet 5	[869]> [031] Billentyűzet 9	[873]> [031] Billentyűzet 13
[862]> [031] Billentyűzet 2	[866]> [031] Billentyűzet 6	[870]> [031] Billentyűzet 10	[874]> [031] Billentyűzet 14
[863]> [031] Billentyűzet 3	[867]> [031] Billentyűzet 7	[871]> [031] Billentyűzet 11	[875]> [031] Billentyűzet 15
[864]> [031] Billentyűzet 4	[868]> [031] Billentyűzet 8	[872]> [031] Billentyűzet 12	[876]> [031] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 [][]

[861]> [041] Billentyűzet 1	[865]> [041] Billentyűzet 5	[869]> [041] Billentyűzet 9	[873]> [041] Billentyűzet 13
[862]> [041] Billentyűzet 2	[866]> [041] Billentyűzet 6	[870]> [041] Billentyűzet 10	[874]> [041] Billentyűzet 14
[863]> [041] Billentyűzet 3	[867]> [041] Billentyűzet 7	[871]> [041] Billentyűzet 11	[875]> [041] Billentyűzet 15
[864]> [041] Billentyűzet 4	[868]> [041] Billentyűzet 8	[872]> [041] Billentyűzet 12	[876]> [041] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 [][]

[861]> [042] Billentyűzet 1	[865]> [042] Billentyűzet 5	[869]> [042] Billentyűzet 9	[873]> [042] Billentyűzet 13
[862]> [042] Billentyűzet 2	[866]> [042] Billentyűzet 6	[870]> [042] Billentyűzet 10	[874]> [042] Billentyűzet 14
[863]> [042] Billentyűzet 3	[867]> [042] Billentyűzet 7	[871]> [042] Billentyűzet 11	[875]> [042] Billentyűzet 15
[864]> [042] Billentyűzet 4	[868]> [042] Billentyűzet 8	[872]> [042] Billentyűzet 12	[876]> [042] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128

- [00] Tiltva
- [01] 4 gyors
- [02] Bing-Bing
- [03] Ding-Dong
- [04] Sziréna
- [05] Zóna név

Zóna	Megnevezés	Gyári érték: 01
[861]..[876] > [101]		[][]
[861]..[876] > [102]		[][]
[861]..[876] > [103]		[][]
[861]..[876] > [104]		[][]
[861]..[876] > [105]		[][]
[861]..[876] > [106]		[][]
[861]..[876] > [107]		[][]
[861]..[876] > [108]		[][]
[861]..[876] > [109]		[][]
[861]..[876] > [110]		[][]
[861]..[876] > [111]		[][]
[861]..[876] > [112]		[][]
[861]..[876] > [113]		[][]
[861]..[876] > [114]		[][]
[861]..[876] > [115]		[][]
[861]..[876] > [116]		[][]
[861]..[876] > [117]		[][]
[861]..[876] > [118]		[][]
[861]..[876] > [119]		[][]
[861]..[876] > [120]		[][]
[861]..[876] > [121]		[][]
[861]..[876] > [122]		[][]
[861]..[876] > [123]		[][]
[861]..[876] > [124]		[][]
[861]..[876] > [125]		[][]
[861]..[876] > [126]		[][]
[861]..[876] > [127]		[][]
[861]..[876] > [128]		[][]
[861]..[876] > [129]		[][]
[861]..[876] > [130]		[][]
[861]..[876] > [131]		[][]
[861]..[876] > [132]		[][]

[861]..[876] > [133]		
[861]..[876] > [134]		
[861]..[876] > [135]		
[861]..[876] > [136]		
[861]..[876] > [137]		
[861]..[876] > [138]		
[861]..[876] > [139]		
[861]..[876] > [140]		
[861]..[876] > [141]		
[861]..[876] > [142]		
[861]..[876] > [143]		
[861]..[876] > [144]		
[861]..[876] > [145]		
[861]..[876] > [146]		
[861]..[876] > [147]		
[861]..[876] > [148]		
[861]..[876] > [149]		
[861]..[876] > [150]		
[861]..[876] > [151]		
[861]..[876] > [152]		
[861]..[876] > [153]		
[861]..[876] > [154]		
[861]..[876] > [155]		
[861]..[876] > [156]		
[861]..[876] > [157]		
[861]..[876] > [158]		
[861]..[876] > [159]		
[861]..[876] > [160]		
[861]..[876] > [161]		
[861]..[876] > [162]		
[861]..[876] > [163]		
[861]..[876] > [164]		
[861]..[876] > [165]		
[861]..[876] > [166]		
[861]..[876] > [167]		
[861]..[876] > [168]		
[861]..[876] > [169]		
[861]..[876] > [170]		
[861]..[876] > [171]		
[861]..[876] > [172]		
[861]..[876] > [173]		
[861]..[876] > [174]		
[861]..[876] > [175]		
[861]..[876] > [176]		
[861]..[876] > [177]		
[861]..[876] > [178]		
[861]..[876] > [179]		
[861]..[876] > [180]		
[861]..[876] > [181]		
[861]..[876] > [182]		
[861]..[876] > [183]		
[861]..[876] > [184]		
[861]..[876] > [185]		
[861]..[876] > [186]		
[861]..[876] > [187]		
[861]..[876] > [188]		
[861]..[876] > [189]		
[861]..[876] > [190]		
[861]..[876] > [191]		
[861]..[876] > [192]		
[861]..[876] > [193]		
[861]..[876] > [194]		
[861]..[876] > [195]		
[861]..[876] > [196]		
[861]..[876] > [197]		
[861]..[876] > [198]		
[861]..[876] > [199]		
[861]..[876] > [200]		
[861]..[876] > [201]		
[861]..[876] > [202]		
[861]..[876] > [203]		
[861]..[876] > [204]		
[861]..[876] > [205]		
[861]..[876] > [206]		
[861]..[876] > [207]		
[861]..[876] > [208]		
[861]..[876] > [209]		
[861]..[876] > [210]		
[861]..[876] > [211]		
[861]..[876] > [212]		
[861]..[876] > [213]		
[861]..[876] > [214]		
[861]..[876] > [215]		
[861]..[876] > [216]		
[861]..[876] > [217]		
[861]..[876] > [218]		
[861]..[876] > [219]		
[861]..[876] > [220]		
[861]..[876] > [221]		
[861]..[876] > [222]		
[861]..[876] > [223]		
[861]..[876] > [224]		
[861]..[876] > [225]		
[861]..[876] > [226]		
[861]..[876] > [227]		
[861]..[876] > [228]		

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

17. fejezet - Speciális program funkciók

[899] Minta programozás

[900] Rendszer információ

[900] > [000] Központ verzió

[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió

[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió

[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió

[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió

[900] > [461] HSM2HOST verzió

[900] > [481] HSM2955 verzió

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió

[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió

[901] Séta teszt

Kilépéshez szintén be kell lépni a szekcióba.

[902] Modul beléptetés/törlés

[902] > [000] Modulok automata beléptetés

[902] > [001] Modulok beléptetése

[902] > [002] Slot hozzárendelése

[902] > [003] Slot módosítása

[902] > [101] Billentyűzet törlése

[902] > [102] HSM2108 törlése

[902] > [103] HSM2208 törlése

[902] > [106] HSM2HOST törlése

[902] > [108] HSM2955

[902] > [109] HSM2300 törlése

[902] > [110] HSM2204 törlése

[903] Modulok lekérdezése

[903] > [000] Minden modul megnézés

[903] > [101] Billentyűzet

[903] > [102] HSM2108

[903] > [103] HSM2208

[903] > [106] HSM2HOST

[903] > [108] HSM2955

[903] > [109] HSM2300

[903] > [110] HSM2204

[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje

[904] > [001]..[128] Zóna 1..128

[904] > [521]..[528] Repeater 1..8

[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16

[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32

[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

[912] Zóna betanulási teszt

[912] > [000] Betanulási teszt idő

Gyári érték: 014

[][][][]

(001-255 nap)

[912] > [001] Zóna 1-8

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [002] Zóna 9-16

Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [003] Zóna 17-24

Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [004] Zóna 25-32

Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [005] Zóna 33-40

Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [006] Zóna 41-48

Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [007] Zóna 49-56

Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [008] Zóna 57-64

Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [009] Zóna 65-72

HS2128	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [010] Zóna 73-80

HS2128	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [011] Zóna 81-88

HS2128	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [012] Zóna 89-96

HS2128	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [013] Zóna 97-104

HS2128	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [014] Zóna 105-112

HS2128	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [015] Zóna 113-120

HS2128	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[912] > [015] Zóna 121-128

HS2128	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[982] Akkumulátor beállítás**[982] > [000] Panel akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI <input type="checkbox"/>	Nagyáramú akkumulátor töltés	KI
2	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Normál akkumulátor töltés
3	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[982] > [010] HSM2204 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés	KI
2	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[982] > [020] HSM2300 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés	KI
2	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

18. fejezet - Gyári beállításokra visszaállítás**[989] Mester kód visszaállítása**

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítói kód][989].

[990] Telepítói kizárás

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítói kód][990]

[991] Billentyűzet**[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16**

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítói kód][9xx]

[991] > [999] Minden billentyűzet

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítói kód][999]

[993] Alternatív kommunikátor

A funkcióhoz adja meg a következőt [993][Telepítói kód][993]

[996] HSM2HOST

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítói kód][996]

[998] HSM2955

A funkcióhoz adja meg a következőt [998][Telepítói kód][998]

[999] Rendszer

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítói kód][999]

